

DODATEK K NÁVODU PRO 24V AKU STRUNOVÁ SEKAČKA G24LT30M

Vážení zákazníci!

Při používání Vašeho nového přístroje a při četbě návodu, který je v balení, věnujte pozornost následujícím odstavcům. Současně se omlouváme za drobné nepřesnosti a překlepy, které vznikly při tvorbě návodu u výrobce. Dále upozorňujeme, že veškeré výrobky společnosti Greenworks, se prodávají bez akumulátoru a nabíjecí stanice. Pokud při nákupu v balení nenaleznete návod k použití akumulátoru nebo nabíjecí stanice, obraťte se na Vašeho prodejce nebo navštivte naše internetové stránky <https://www.mountfield.cz>, kde je návod k dispozici.

Mountfield a.s.

doplnění pokynů, kapitola PROVOZ (příručka s bezpečnostními pokyny pro strunovou sekačku):

- Nikdy nenahrazujte nekovové žací struny kovovými.
- Nenahýbejte se, po celou dobu udržujte rovnováhu, vždy si buďte jistí svým postojem. Při práci chodte, nikdy neběhejte.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí zařízení dříve, než se pohyblivé části zcela zastaví a zařízení se odpojí od zdroje napájení.

změna textu, tabulka technických parametrů (návod k obsluze):

ÚDAJE O VÝROBKU TECHNICKÉ ÚDAJE

Hladina akustického tlaku	82 dB(A), K _{PA} = 3 dB (A)
Hladina akustického výkonu	96 dB(A)

změna textu, kapitola POPIS (návod k obsluze):

- ~~1. Přepnout trigger~~ **1. Spínač spouště**
- ~~6. tlačítko uvolnění struny~~ **6. Spojka násad**
- ~~7. Přepnout trigger~~ **7. Spodní násada**
- ~~12. Otočné button~~ **12. Otočný kloub**
- ~~13. edger wheel~~ **13. Přídavná kolečka**
- ~~14. rimmerová / edger button~~ **14 Tlačítko uvolnění struny**

změna textu, kapitola PŘIPOJENÍ KRYTU PROTI TRÁVĚ OCHRANÉHO KRYTU (návod k obsluze):

- Vyjměte akumulátor
- Otočte přístroj tak, abyste se dostali ke spodní straně sečného ústrojí.
- Pomocí šroubováku odšroubujte předmontovaný šroub (1) ze sečné hlavy.
- Vložte ochranný kryt (2) a šroub našroubujte zpět na původní místo
- Pro správné upevnění šroubu zašroubujte až na doraz.