

Nákupní vozík

Návod na použití



Standard



Schodolezec



Číslo položky	Název	Standard	Schodolezec
1	Rám	1	1
2	Taška	1	1
3	MDF deska	1	1
4	Ramenní pás	1	1
5	Kolečka	2x standardní kolečko	2x schodolezecké kolečko
6	Šroub	2	2
7	Matice	2	2
8	Imbusový klíč	1	1

POSTUP SESTAVENÍ



1. Montáž kola: Namontujte matici, šroub a kolo, poté utáhněte matici pomocí imbusového klíče.

2. Připevnění nákupní tašky: Umístěte nákupní tašku na rám a zajistěte všechny suché zipy (včetně těch dole).



3. Nastavení rukojeti: Stiskněte tlačítko „PUSH“ a posuňte rukojeť nahoru nebo dolů do požadované výšky.

4. Vložení MDF desky: Dovnitř nákupní tašky vložte MDF desku.



5. Bezpečnostní kontrola: Ujistěte se, že všechny spoje jsou bezpečně upevněny (např. nastavení výšky rukojeti, všechny suché zipy).

POSTUP SLOŽENÍ



1. Spuštění rukojeti: Stiskněte tlačítko „PUSH“ a spusťte rukojeť dolů do nejnižší polohy.



2. Přeložení nákupní tašky: Otočte MDF desku nákupní tašky nahoru dokud těsně nepřilne k rámu.



3. Složení rámu: Během skládání rámu stiskněte červené tlačítko; můžete jemně stoupnout na podpěru pro snadnější složení.



4. Úhledné skladování: Upravte látku na obou stranách, abyste zajistili úhledné a kompaktní složení.

POSTUP DEMONTÁŽE NÁKUPNÍ TAŠKY

Látku nákupní tašky lze pro snadné čištění kompletně demontovat.



1. Vyměňte MDF desku z nákupní tašky.
2. Uvolněte všechny suché zipy na rámu nákupního vozíku a demontujte nákupní tašku.



Nákupný vozík

Návod na použitie



Štandard



Schodolezec



Číslo položky	Názov	Štandard	Schodolezec
1	Rám	1	1
2	Taška	1	1
3	MDF doska	1	1
4	Ramenný pás	1	1
5	Kolieska	2x štandardné koliesko	2x schodolezecké koliesko
6	Skrutka	2	2
7	Matica	2	2
8	Imbusový kľúč	1	1

POSTUP ZOSTAVENIA



1. Montáž kolesa: Namontujte maticu, skrutku a koleso, potom utiahnite maticu pomocou imbusového kľúča.



2. Pripevnenie nákupnej tašky: Umiestnite nákupnú tašku na rám a zaistite všetky suché zipsy (vrátane tých dole).



3. Nastavenie rukoväte: Stlačte tlačidlo „PUSH“ a posuňte rukoväť hore alebo dole do požadovanej výšky.



4. Vloženie MDF dosky: Do vnútra nákupnej tašky vložte MDF dosku.



5. Bezpečnostná kontrola: Uistite sa, že všetky spoje sú bezpečne upevnené (napr. nastavenie výšky rukoväte, všetky suché zipsy).

POSTUP ZLOŽENIA



1. Spustenie rukoväte: Stlačte tlačidlo „PUSH“ a spustíte rukoväť dole do najnižšej polohy.

2. Preloženie nákupnej tašky : Otočte MDF dosku nákupnej tašky nahor kým tesne nepriľne k rámu.



3. Zloženie rámu: Počas skladania rámu stlačte červené tlačidlo; môžete jemne stúpnuť na podperu pre ľahšie zloženie.

4. Úhladné skladovanie: Upravte látku na oboch stranách, aby ste zaistili úhladné a kompaktné zloženie.

POSTUP DEMONTÁŽE NÁKUPNEJ TAŠKY

Látku nákupnej tašky je možné pre ľahké čistenie kompletne demontovať.



1. Vyberte MDF dosku z nákupnej tašky.
2. Uvoľnite všetky suché zipsy na ráme nákupného vozíka a demontujte nákupnú tašku.



Shopping cart

Instructions for use



Standard



Stair climber



Item number	Name	Standard	Stair climber
1	Frame	1	1
2	Bag	1	1
3	MDF board	1	1
4	Shoulder strap	1	1
5	Wheels	2x standard wheel	2x stair climbing wheel
6	Screw	2	2
7	Nut	2	2
8	Allen key	1	1

ASSEMBLY PROCEDURE



1. Wheel assembly: Install the nut, bolt and wheel, then tighten the nut with an Allen key.



2. Attaching the shopping bag: Place the shopping bag on the frame and secure all the Velcro fasteners (including the ones at the bottom).



3. Handle adjustment: Press the “PUSH” button and move the handle up or down to the desired height.



4. Inserting the MDF board: Place the MDF board inside the shopping bag.



5. Safety check: Make sure all connections are securely fastened (e.g. handle height adjustment, all Velcro fasteners).

COMPOSITION PROCEDURE



1. Lowering the handle: Press the “PUSH” button and lower the handle down to the lowest position.

2. Folding the shopping bag : Turn the MDF board of the shopping bag up until it fits snugly against the frame.



3. Folding the frame: Press the red button while folding the frame; you can gently step on the support for easier folding.

4. Neat storage: Adjust the fabric on both sides to ensure a neat and compact fold.

SHOPPING BAG DISASSEMBLY PROCEDURE

The shopping bag fabric can be completely disassembled for easy cleaning.



1. Remove the MDF board from the shopping bag.
2. Release all Velcro fasteners on the shopping cart frame and remove the shopping bag.

