

Model 9530034R04 LED Grill Light Instructions

- The LED Grill Light uses 3 AAA batteries. New batteries are recommended.
- Remove the cover and remove the battery carrier.
- Insert the batteries into the carrier, aligning the batteries with + and – marks.
- Insert the battery carrier, ensuring it is in proper alignment with the electrical contacts.
- Close the battery cover.
- Test the light operation by pressing the switch on top of the light.
- If the light doesn't work, remove, rotate and reinsert the carrier to ensure it is in proper alignment with the electrical contacts. Close the battery cover and retry the operation.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc) or rechargeable (Nickel- Cadmium) batteries.
- Remove batteries when storing product for extended periods of time.
- Avoid contact with water as moisture can damage your LED Grill Light.

MOUNTING THE GRILL LIGHT:

1. Allow the grill to cool completely prior to mounting the grill light.
2. Raise the grill lid to the fully open position.
3. Disengage the flexible red strap from the two engagement posts.
4. Position the light along the handle at a location where it will not interfere with normal operation. And allows you to close the lid without hitting the front of the grill.
5. Pull the red flexible strap around the handle. Do not over tighten. When the red flexible strap is tight, reattach it to the two engagement posts. Close the lid slowly to make sure it will not interfere.
6. Turn On or Turn Off the light by touching the on/off button on the top of the light. Thick Gloves may hinder operation of the switch.

Refer to Illustration on last page.

Modell 9530034R04 Anleitung für LED-Grillleuchte

- Das LED-Grilllicht benötigt 3 AAA-Batterien. Neue Batterien werden empfohlen.
- Entfernen Sie die Abdeckung und den Batterieträger.
- Legen Sie die Batterien in den Träger ein und richten Sie sie nach den Markierungen + und - aus.
- Setzen Sie den Batterieträger so ein, dass er mit den elektrischen Kontakten in Berührung kommt.
- Schließen Sie den Batteriedeckel.
- Testen Sie die Lichtfunktion, indem Sie den Schalter oben auf der Leuchte drücken.
- Wenn die Lampe nicht funktioniert, nehmen Sie den Träger heraus, drehen Sie ihn und setzen Sie ihn wieder ein, um sicherzustellen, dass er richtig mit den elektrischen Kontakten ausgerichtet ist. Schließen Sie den Batteriedeckel und wiederholen Sie den Vorgang.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbaren Batterien (Nickel-Cadmium).
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Produkt längere Zeit lagern.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, da Feuchtigkeit Ihr LED-Grilllicht beschädigen kann.

MONTAGE DER GRILLLEUCHTE:

1. Lassen Sie den Grill vollständig abkühlen, bevor Sie die Grillleuchte montieren.
2. Heben Sie den Grilldeckel in die vollständig geöffnete Position.
3. Lösen Sie den flexiblen roten Gurt.
4. Positionieren Sie das Licht entlang des Griffes an einer Stelle, an der der normale Betrieb nicht beeinträchtigt wird und Sie den Deckel schließen können, ohne die Vorderseite des Grills mit der Leuchte zu berühren.
5. Ziehen Sie den roten flexiblen Gurt um den Griff (nicht zu fest). Wenn der rote flexible Gurt fest sitzt, befestigen Sie ihn wieder. Schließen Sie den Deckel langsam, um sicherzustellen, dass der Schließmechanismus nicht beeinträchtigt wird.
6. Schalten Sie das Licht ein oder aus, indem Sie den Ein- / Ausschalter oben auf der Leuchte drücken. Dicke Handschuhe können die Benutzung des Schalters beeinträchtigen.

Siehe Abbildung auf der letzten Seite.

Modèle 9530034R04 Instructions d'éclairage pour gril LED

- La LED Grill Light utilise 3 piles AAA. De nouvelles piles sont recommandées.
- Retirez le couvercle et retirez le support de batterie.
- Insérez les piles dans le support, en alignant les piles avec les marques + et -.
- Insérez le support de batterie en vous assurant qu'il est correctement aligné avec les contacts électriques.
- Fermez le couvercle de la batterie.
- Testez le fonctionnement de la lumière en appuyant sur l'interrupteur situé en haut de la lumière.
- Si la lampe ne fonctionne pas, retirez-la, faites-la pivoter et réinsérez le support pour vous assurer qu'il est correctement aligné avec les contacts électriques. Fermez le couvercle du compartiment à piles et réessayez.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, des piles standard (carbone-zinc) ou des piles rechargeables (nickel-cadmium).
- Retirez les piles lorsque vous stockez le produit pendant de longues périodes.
- Évitez tout contact avec l'eau, car l'humidité pourrait endommager votre lampe à LED.

MONTAGE DE LA LUMIÈRE DE GRIL:

1. Laissez le gril refroidir complètement avant de monter sa lampe.
2. Soulevez le couvercle du gril en position complètement ouverte.
3. Dégagez la sangle flexible rouge des deux piquets d'engagement.
4. Placez la lumière le long de la poignée à un endroit où elle n'interférera pas avec le fonctionnement normal. Et vous permet de fermer le couvercle sans toucher l'avant du gril.
5. Tirez sur la sangle flexible rouge autour de la poignée. Ne pas trop serrer. Lorsque la sangle flexible rouge est serrée, rattachez-la aux deux piquets d'engagement. Fermez le couvercle lentement pour vous assurer qu'il ne générera pas.
6. Allumer ou éteindre la lumière en appuyant sur le bouton marche / arrêt situé en haut de la lumière. Des gants épais peuvent gêner le fonctionnement du commutateur.

Voir l'illustration à la dernière page.

Model 9530034R04 LED-grilllysinstruktioner

- LED Grill-lyset bruger 3 AAA-batterier. Nye batterier anbefales.
- Fjern dækslet, og fjern batteribæreren.
- Indsæt batterierne i holderen, og tilpass batterierne efter + og - mærker.
- Indsæt batteribæreren, så du er i overensstemmelse med de elektriske kontakter.
- Luk batteridækslet.
- Test lysdriften ved at trykke på kontakten øverst på lyset.
- Hvis lampen ikke fungerer, skal du fjerne, dreje og indsætte holderen igen for at sikre, at den er i korrekt justering med de elektriske kontakter. Luk batteridækslet, og prøv igen.
- Bland ikke gamle og nye batterier.
- Bland ikke alkaliske, standard (carbon-zink) eller genopladelige (nikkel-cadmium) -batterier.
- Fjern batterier, når produktet opbevares i længere tid.
- Undgå kontakt med vand, da fugt kan beskadige din LED-grilllys.

MONTERING AF GRILLELYSET:

1. Lad grillen afkøle helt inden monteringen af grilllyset.
2. Løft grilllåget til helt åben position.
3. Frakobl den fleksible røde rem fra de to forlovelsesstolper.
4. Placer lyset langs håndtaget et sted, hvor det ikke forstyrrer normal drift.
Og giver dig mulighed for at lukke låget uden at ramme fronten på grillen.
5. Træk den røde fleksible rem rundt om håndtaget. Stram ikke for meget.
Når den røde fleksible stropp er stram, skal du sætte den fast igen på de to indgrebsstolper. Luk langsomt låget for at sikre dig, at det ikke forstyrrer.
6. Tænd eller sluk for lyset ved at trykke på tænd / sluk-knappen øverst på lyset. Tykke handsker kan hindre betjeningen af kontakten.

Se illustration på sidste side.

Pokyny pro osvětlení modelu Gril LED 9530034R04

- LED Grill Light používá 3 AAA baterie. Doporučujeme nové baterie.
- Sejměte kryt a vyjměte nosič baterie.
- Vložte baterie do držáku a zarovnejte je se značkami + a -.
- Vložte držák baterie a ujistěte se, že je správně vyrovnán s elektrickými kontakty.
- Zavřete kryt baterie.
- Otestujte provoz světla stisknutím spínače na horní části světla.
- Pokud světlo nefunguje, vyjměte, otočte a znova vložte nosič, abyste se ujistili, že je správně vyrovnáno s elektrickými kontakty. Zavřete kryt baterie a opakujte operaci.
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (karbon-zinek) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Při dlouhodobém skladování produktu vyjměte baterie.
- Vyvarujte se kontaktu s vodou, protože vlhkost může poškodit vaše LED Grill Light.

MONTÁŽ SVĚTLA GRILU:

1. Před namontováním grilovacího světla nechte gril zcela vychladnout.
2. Zvedněte víko grilu do zcela otevřené polohy.
3. Uvolněte pružný červený pásek ze dvou zasouvacích sloupků.
4. Umístěte světlo podél držadla na místo, kde nebude bránit normálnímu provozu. A umožňuje zavřít víko, aniž byste narazili na přední část grilu.
5. Vytáhněte červený pružný popruh kolem rukojeti. Nepretahujte je. Je-li červený pružný popruh těsný, znova jej připevněte ke dvěma zasouvacím sloupkům. Uzavřete víko pomalu, abyste se ujistili, že nebude rušit.
6. Zapněte nebo vypněte světlo stisknutím tlačítka zapnutí / vypnutí v horní části světla. Silné rukavice mohou bránit provozu spínače.

Viz obrázek na poslední stránce.

Pokyny k osvetleniu LED mriežky model 9530034R04

- LED Grill Light používa 3 AAA batérie. Odporúčajú sa nové batérie.
- Odstráňte kryt a vyberte držiak batérie.
- Vložte batérie do nosiča a zarovnajte ich so značkami + a -.
- Vložte nosič batérie a uistite sa, že je správne zarovnaný s elektrickými kontaktmi.
- Zatvorte kryt batérie.
- Otestujte činnosť svetla stlačením spínača na vrchnej časti svetla.
- Ak svetlo nefunguje, vyberte, otočte a znova vložte nosič, aby ste sa uistili, že je správne zarovnaný s elektrickými kontaktmi. Zatvorte kryt batérie a operáciu zopakujte.
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nemiešajte zásadité, štandardné (uhlík-zinok) alebo nabíjateľné (nikel-kadmiové) batérie.
- Pri dlhodobom skladovaní produktu vyberte batérie.
- Vyvarujte sa kontaktu s vodou, pretože vlhkosť môže poškodiť vaše LED Grill Light.

MONTÁŽ SVETLA GRILU:

1. Pred namontovaním grilovacieho svetla nechajte gril úplne vychladnúť.
2. Zdvihnite veko grilu do úplne otvorenej polohy.
3. Odpojte pružný červený remienok z dvoch zásnubných kolíkov.
4. Umiestnite svetlo pozdĺž rukoväte na miesto, kde nebude prekážať normálnej prevádzke. A umožňuje zatvoriť veko bez zásahu do prednej časti grilu.
5. Vytiahnite červený pružný pásik okolo rukoväte. Nesťahujte príliš. Keď je červený pružný pás pevne prilepený, znova ho pripojte k dvom spojovacím stípkom. Veko pomaly zatvorte, aby ste sa uistili, že to nebude rušiť.
6. Zapnite alebo vypnite svetlo klepnutím na tlačidlo zapnutia / vypnutia v hornej časti svetla. Hrubé rukavice môžu brániť činnosti spínača.

Pozri Obrázok na poslednej strane.



