

DODATEK K NÁVODU PRO 60V AKU STRUNOVÁ SEKAČKA GD60LT

Vážení zákazníci!

Při používání Vašeho nového přístroje a při četbě návodu, který je v balení, věnujte pozornost následujícím odstavcům. Současně se omlouváme za drobné nepřesnosti a překlepy, které vznikly při tvorbě návodu u výrobce. Dále upozorňujeme, že veškeré výrobky společnosti Greenworks, se prodávají bez akumulátoru a nabíjecí stanice. Pokud při nákupu v balení nenaleznete návod k použití akumulátoru nebo nabíjecí stanice, obraťte se na Vašeho prodejce nebo navštivte naše internetové stránky <https://www.mountfield.cz>, kde je návod k dispozici.

Mountfield a.s.

doplnění pokynů, kapitola PROVOZ (příručka s bezpečnostními pokyny pro strunovou sekačku stránka 63):

- Nikdy nenahrazujte nekovové žací struny kovovými.
- Nenahýbejte se, po celou dobu udržujte rovnováhu, vždy si buďte jistí svým postojem. Při práci chodte, nikdy neběhejte.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí zařízení dříve, než se pohyblivé části zcela zastaví a zařízení se odpojí od zdroje napájení.

změna textu, tabulka technických parametrů (návod k obsluze stránka 66):

ÚDAJE O VÝROBKU-TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektrické napětí	60 volts V
Zmierzony poziom ciśnienia hałasu Hladina naměřeného akustického tlaku	$L_{pA}=81$ dB(A), $K_{pA}=3$ dB(A)

změna textu, tabulka FEJLFINDING-ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (návod k obsluze stránka 70)

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Při použití hlavy s poloautomatickým odvíjením struny se struna neodvíjí.	Jednotlivé vrstvy struny na cívce se slepily.	Namažte silikonovým sprejem.
	Na cívce není dostatečné množství struny.	Přečtěte si kapitulu "Výměna struny" v tomto návodu.
	Struna se spotřebovala a je příliš krátká.	Tahejte za strunu a zároveň tlačte na tlačítko pro uvolnění.
	Struna se na cívce zamotala.	Odstraňte strunu z cívky a znovu ji namotejte. Přečtěte si kapitulu "Výměna struny" v tomto návodu.
Tráva se hromadí v okolí uložení hřídele a na strunové hlavě.	Sečete příliš vysokou travu příliš nízko.	Abyste zabránili hromadění trávy, sekejte postupně ze shora směrem dolů.
Přístroj není možné spustit.	Není připojen akumulátor.	Když upevňujete akumulátor, pojistky na jeho spodní části musí zapadnout do svého uložení.
	Akumulátor není dobítý.	Akumulátor dobijte podle pokynů uvedených k danému zařízení.