




## DŮLEŽITÉ




Jakmile je vířivka sestavena a naplněna vodou, je nutné před jejím spuštěním odvzdušnit vnitřek řídicí základní jednotky. Pokud se tak nestane, objeví se na displeji chybový kód E90. Postup odvzdušnění:

- Ujistěte se, že je ovládací panel vypnutý; stiskněte tlačítko  a vypněte jej.
- Odšroubujte víčko vypouštěcího ventilu na řídicí straně základny pomocí mince. Jakmile začne vytékat plynulý proud vody bez vzduchu, je odvzdušnění ukončeno. Počkejte ještě cca 15 vteřin a našroubujte víčko vypouštěcího ventilu zpět.
- Stiskněte tlačítko  pro aktivaci tlačítek na ovládacím panelu, a pak spusťte čerpadlo stisknutím tlačítka  vytlačte veškerý zbývající vzduch ze systému.

Opakujte výše uvedené kroky, pokud se chybový kód E90 objevuje na ovládacím panelu.

## DÔLEŽITÉ

Akonáhle je vírivka zostavená a naplnená vodou, je nutné pred jej spustením odvzdušniť vnútro riadiacej základnej jednotky. Ak sa tak nestane, objaví sa na displeji chybový kód E90. Postup odvzdušnenia:

- Uistite sa, že je ovládací panel vypnutý; stlačte tlačidlo  a vypnite ho.
- Odskrutkujte viečko vypúšťacieho ventilu na riadiacej strane základne pomocou mince. Akonáhle začne vytekať plynulý prúd vody bez vzduchu, je odvzdušnenie ukončené. Počkajte ešte cca 15 sekúnd a naskrutkujte viečko vypúšťacieho ventilu späť.
- Stlačte tlačidlo  pre aktiváciu tlačidiel na ovládacom paneli, a potom spustite čerpadlo stlačením tlačidla  vytlačte všetok zvyšný vzduch zo systému.

Opakujte vyššie uvedené kroky, ak sa chybový kód E90 objavuje na ovládacom paneli.

