



## Active 200; 240; 180x120; 200x130 Návod k montáži a použití



Přečtěte si tento návod k ob-  
sluze kompletně a pečlivě. Ze-  
jména bezpečnostní upozor-  
nění. Nedodržení tohoto  
pokynu může mít za následek zranění  
nebo poškození zařízení. Uspořádejte  
tento návod pro pozdější použití nebo  
pro předávání třetím stranám.

### Pro vaši bezpečnost



Dotčujte prosím následující  
bezpečnostní pokyny. Vyrobo-  
ce neručí za škody způsobené  
jejich nedodržáním.

Slunečník používejte pouze s dostateč-  
nou zátěží (viz „Technické údaje“).

Postavte výrobek vždy na pevnou a rov-  
nou podlahu.

Pro slunečník použijte stabilní základnu.  
Výrobek by měl být sestavený kompe-  
tení dospělou osobou.

Při otvírání a zavírání slunečníku se  
ujistěte, že se vaše ruce neosaznou do  
skládacího mechanismu.

Při přicházejícím větru nebo bouři slu-  
nečník zavřete. Mohl by jej jinak převr-  
tít nárazový vítr a při tom by mohl způ-  
sobit škody nebo by mohl dojít k jeho  
poškození.

Nikdy v blízkosti nebo pod slunečníkem  
nerozdělávejte otevřené oheň. Slunečník  
by mohl vzpláout nebo by jej mohly po-  
škodit odletávající jiskry.

Slunečník není hračka pro děti. Děti by si  
mohly přiskřípnout prsty. Kromě toho je  
slunečník značně těžký a při pádání by  
mohl děti poranit.

Na přičné podpěry slunečníku nic neza-  
věšujte a nevěšete se na ně ze ruce.

Slunečník může ochránit vaši pokožku  
před přímým UV zářením, ale ne před  
odráženyými UV paprsky. Proto použi-  
vejte kosmetické prostředky na ochranu  
proti slunci.

Chcete-li slunečník ochránit před nad-  
měrou zátěží, při dešti a sněhu ho za-  
vřete a zajištěte stahovací páskou.

Potah není vhodný pro prání v pračce,  
chemické čištění anebo bělení.  
Nepoužívejte agresivní chemické čistící  
prostředky nebo kapaliny, rozpouštědla,  
abrazivní látky nebo předměty, běhálka,  
vysokotlaké čističe a silné detergeny.  
Postupujte prosím podle uvedených po-  
kynů pro péči.

### Účel použití

Slunečník je vhodný k ochraně před při-  
mým UV zářením. Není zamýšlený k  
ochraně před deštěm nebo sněhem.

### Sestavení slunečníku

Pro bezpečné zajištění stability sluneč-  
níku musíte použít následující podstavce  
pro slunečník: u modelu

200	411557	30 kg
240	421557	40 kg
180x120	470520	40 kg
200x130	458557	40 kg

1. Postavte podstavec slunečníku na po-  
žadované místo.
2. Zámek a spodní tyče uvolněte (viz ob-  
rázek A).
3. Slunečník nechejte sklouznout mini-  
málně 10 cm do spodní tyče. Utáhně-  
te zámek a ve směru hodinových ru-  
čiček (viz obrázek B).
4. Tyč slunečníku umístěte do podstavce  
slunečníku a zafixujte, viz návod k po-  
užití podstavce slunečníku.

### Otevření slunečníku

Ujistěte se, že slunečník má dostatečnou  
podporu, tj. že podstavec slunečníku je  
dostatečně zatížený (viz kapitola „Tech-  
nické údaje“).

1. Slunečník lehce otevřete rukou (viz  
obrázek D).

2. Posuvné držadlo b zatlačte směrem  
nahoru, dokud slyšíte nezapadne  
(viz obrázek E + F).

### Naklonění slunečníku

Slunečník můžete naklonit. Podmínka:  
Slunečník je zcela otevřený.

K dispozici jsou 2 varianty mechanismu  
naklání:

#### Varianta 1:

- Kovovou objímku c posuňte nahoru  
a tyč slunečníku nakloňte (viz obra-  
zek G + H).

#### Varianta 2:

- Tlačítko d zmačkněte a tyč slunečníku  
nakloňte (viz obrázek G + H).

### Zavření slunečníku

Při přicházejícím větru, dešti anebo sně-  
žení musíte slunečník zavřít.

#### Varianta 1:

1. Tyč slunečníku postavte rovně a ko-  
vovou objímku c přes kloub e stáhně-  
te dolů (viz obrázek I).

#### Varianta 2:

2. Tlačítko f zmačkněte a posuvné dr-  
žadlo nechejte sklouznout dolů (viz  
obrázek J + K).

#### Varianta 2:

1. Tlačítko d zmačkněte a tyč sluneční-  
ku postavte rovně (viz obrázek I).
2. Tlačítko f zmačkněte a posuvné dr-  
žadlo nechejte sklouznout dolů (viz  
obrázek J + K).

### Čištění potahu

Potah má ochrannou impregnaci pro-  
ti skvrnám. Pro čištění je nejlepší pou-  
žít jemný kartáč a trochu mýdlového roz-  
toku.

U modelu Active 180x120 můžete od-  
stranit potah ze stojanu:

1. Zavřete slunečník (viz obrázek J + K).
2. Sundejte potah ze záhybů na koncích  
konstrukce vzpěry (viz obrázek L).

3. Špicí g na vrchním konci slunečníku  
odmontujte (viz obrázek L) a potah  
sundejte.

4. Pozor! Potah není vhodný práť v prač-  
ce!

Latku ručně vyperte při teplotě 40 °C.  
Nedávejte do sušičky, nežehlete, ne-  
čistěte chemicky.

5. Mokrý potah opět navlékněte a špicí g  
přisroubujte.

6. Otevřete slunečník a nechejte potah  
vyschnout.

7. V případě potřeby slunečník zavřete a  
uložte do ochranného obalu.

### Ošetřování + skladování

Pravidelně čistěte následovou tyč slu-  
nečníku, aby se zajistilo hladké klouzání  
pohybujících se částí. Pokud je to nutné  
použijte silikonový sprej nebo teflonové  
mazivo.

Pravidelně kontrolujte všechny kon-  
strukční součásti, jako je otevírací sys-  
tém, šrouby atd.

Na zimu slunečník demontujte a usklad-  
něte ho v suché, dobře větrané místnosti.  
Na začátku sezony se ujistěte, že všech-  
ny komponenty a spojovací prvky jsou  
pevně utážené. Nepoužívejte výrobek,  
pokud si nejste jisti.

### Záruka

Záruční doba pro tento výrobek činí 24  
měsíců.

Jestliže během této doby zjistíte závadu,  
obratte se prosím na vašeho prodejce.  
Pro rychlou pomoc mějte prosím doklad  
o koupi, abyste mohli sdělit název mode-  
lu a číslo položky.

Ze záruky jsou vyloučeny:

- Běžné opotřebování a změna barvy  
textilního potahu
- Poškození laku v důsledku běžného  
opotřebení
- Škody způsobené nesprávným použi-  
tím (např. komerční použití)

- Škody způsobené větrem, přeřazením Klíky, převrácením slunečnicku působením příližnou silou na ramena vzpěry slunečnicku
- Škody způsobené strukturálními změnami výrobku

### Service

Vážená zákaznice, vážený zákazník, ačkoliV podrobueme naše výrobky před dodáním důkladnou výstupní kontrolou, může se stát, že chybí nějaká část příslušenství, nebo že některá část byla při přepravě poškozena. V tomto případě se obraťte na naši horkou linku a uveďte název modelu a číslo výrobku.

### Zákaznická linka

Kontaktujte nás  
pondělí až čtvrtek  
od 8,00 hod. až 16,00 hod.  
pátek  
od 8,00 hod. až 13,00 hod.  
na telefonním čísle

v Rakousku	(07722) 632 05-316
v Německu	(08571) 91 22-316
v České republice	(0536) 301615
v Polsku (0660)	450460
ve Slovenské republice	(0615) 405673
v Chorvatsku	(0615) 405673
v Maďarsku	(0943) 29714
v Rusku	(0951) 734000

### Adresa

doppler  
E. Doppler & Co GmbH  
Schlossstraße 24  
A-5280 Braunau-Ranshofen

www.dopplerschirme.com

### Technické údaje

Model	Active 200
Číslo výrobku:	411557
Zařízení, min. kg:	30
Čelková výška v cm, cca.:	235
Výška slunečnicku od země v cm, cca.:	196
Průměr v cm, cca.:	185
Hmotnost v kg:	2,3

  

Model	Active 240
Číslo výrobku:	421557
Zařízení, min. kg:	40
Čelková výška v cm, cca.:	245
Výška slunečnicku od země v cm, cca.:	200
Průměr v cm, cca.:	223
Hmotnost v kg:	3,4

  

Model	Active 180x120
Číslo výrobku:	470520
Zařízení, min. kg:	40
Čelková výška v cm, cca.:	232
Výška slunečnicku od země v cm, cca.:	196
Rozměry v cm, cca.:	180x118
Hmotnost v kg:	2,8

**Model Active 200x130**  
Číslo výrobku: 458557  
Zařízení, min. kg: 40  
Čelková výška v cm, cca.: 235  
Výška slunečnicku od země v cm, cca.: 200  
Rozměry v cm, cca.: 200x127  
Hmotnost v kg: 2,9

Všechny údaje jsou přibližné hodnoty. Technické změny vyhrazeny.

### Active 200; 240; 180x120; 200x130 Návod na montáž a použití



Přečítajte si tento návod na ob-sluhu kompletné a starostlivo, najmä bezpečnostné upozor-nenia. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok zranenie alebo poško-denie zariadenia. Ušchovajte tento ná-vod pre neskoršie použitie alebo pre odovzdávanie tretím stranám.

### Vaša bezpečnosť



Dodržujte prosím nasledovné bezpečnostné pokyny. Za škody, ktoré vzniknú ich nedodr-žaním, výrobca neručí.

Slnečník používajte len s dostatočným vyvažením (pozri „Technické údaje“).

Postavte výrobok vždy na pevnú a rov-nú podlahu.

Pre slnečník použite stabilnú základňu. Výrobok by mal byť zostavený kompe-tentnou dospelou osobou.

Pri otváraní a zatváraní slnečníka sa uis-tite, že sa vaše ruky nedostanú do skla-dacieho mechanizmu.

Pri prichádzajúcom vetre alebo búrke sl-nečník zatvorte. V opačnom prípade by sa mohol do neho oprieť vietor a preva-liť ho, čo by mohlo spôsobiť škody alebo poškodenie samotného slnečníka.

Nikdy nezaťažte otvorený oheň v blízkos-ti alebo pod slnečníkom. Slnečník by mo-hol začať horieť alebo by sa mohol po-škodiť od poletujúcich isker.

Slnečník nie je zariadením hračkou pre deti. Deti by si mohli zaviknúť prsty. Okrem toho je slnečník značne ťažký a prí pada-ní by mohol deti poraniť.

Na priechne vzpery slnečníka nesmiete nič zavesiť ani sa na ne štverať.

Slnečník je schopný chrániť vašu po-kožku pred priamym UV-žiaraním, ale nie pred odrazeným UV-žiaraním. Pre-to používajte ešte aj kozmetické ochran-né prostriedky proti slnečnému žiaraniu.

Abyste slnečník ochránili pred nadmer-ným namáhaním, pri daždi alebo sneže-ní ho zavrite a zaisťte páskou pre upev-nenie.

Potah nie je vhodný na pranie v práčke, chemické čistenie alebo bielenie.

Nepoužívajte agresívne chemické čis-tiace prostriedky alebo kvapaliny, roz-púšťadlá, abrazívne látky alebo predme-ty, bieliadla, vysokotlakové čističe a silné čistiace prostriedky.

Postupujte podľa uvedených pokynov pre starostlivosť.

### Zamyšľané použitie

Slnečník je vhodný na ochranu pred priamym UV-žiaraním. Nie je určený na ochranu pred dažďom alebo snehom.

### Montáž slnečníka

Pre bezpečné zaisťenie stability slneční-ka musíte použiť týchto podstavcov pre slnečník: pri modeli

200	411557	30 kg
240	421557	40 kg
180x120	470520	40 kg
200x130	458557	40 kg

1. Podstavec slnečníka postavte na po-zadovné miesto.
2. Zámok a spodnej tyče uvoľnite (pozri obrázok A).
3. Slnečník nechajte sklznúť minimálne 10 cm do spodnej tyče. Utlahnite zá-mok a v smere hodinových ručičiek (pozri obrázok B).
4. Tyč slnečníka umiestnite do podstav-ca slnečníka a zašikujte, viď návod na použitie podstavca slnečníka.

### Otvorenie slnečníka

Uistite sa, že slnečník má dostatoč-nú podporu, tj že podstavec slnečníka je dostatočne zaťažovaný (pozri kapitolu „Technické údaje“).

1. Slnečník zľahka ručne otvoríte (viď ob-rázok D).