

3VAZ0008 - Držák na ručníky

MONTÁŽNÍ NÁVOD

06/30/2013



Krok 1: Zvolte umístění na libovolné straně Vaší vířivky. Držák by měl být umístěn poblíž horního okraje kabinetu vířivky, abyste lépe dosáhli na ručníky.

Krok 2: Přišroubujte držák ke kabinetu vířivky (vruty přiloženy). Doporučujeme předvrtat otvory vrtákem vhodného průměru. POZOR! Nikdy nevrtejte naskrz!

ČÍSLO DÍLU	POPIS	POČET
100013	VRUT	6
100016	KRYTKA	8