

Návod pro montáž rámu Castelgarden XHX 240



1. Sundejte nárazník z traktoru.



2. Přiložte bok rámu s hákem k šasi pravé strany traktoru tak ,aby lícoval vpředu. Označte otvor v rámu.



3. Vyvrtajte označený otvor vrtákem pr. 10 mm.



4. Opět přiložte rám a do vyvrtaného otvoru vložte šroub.



5. Označte druhý otvor, vyvrtajte a vložte druhý šroub. Šrouby lehce dotáhněte.



6. Přiložte druhý bok rámu k šasi traktoru na levé straně tak, aby lícoval vpředu se šasím. Označte otvor v rámu, vyvrtejte a vložte třetí šroub.



7. Označte čtvrtý otvor, vyvrtejte a vložte šroub. Šrouby lehce dotáhněte.



8. Přiložte přední část rámu a přimontujte.



9. Všechny šrouby řádně dotáhněte.



10. Po dotažení rámu přiložte smontovanou sněhovou radlici. Zasuňte čep a zajistěte závlačkou.



11. Zajištěná radlice na rámu traktoru, nasazená zvedací a ovládací páka.