

3VAZ0006 - Podnos



- Zvolte umístění pro montáž podnosu na libovolné straně vířivky.
- Držák by měl být umístěn při horním kraji vířivky tak, aby mezi podnosem a horním okrajem vířivky byla mezera cca 2,5 cm.
- Přišroubujte držák ke kabinetu vířivky (vruty přiloženy). Doporučujeme předvrtat otvory vrtákem vhodného průměru. POZOR! Nikdy nevrtejte naskrz !
- Zasuňte nohu stolku (trubku) do spodní části podnosu co nehlouběji a pak sestavu nasuňte do držáku.

DÍL	ČÍSLO DÍLU	POPIS	POČET
A	100689	DRŽÁK	1
B	100301	PODNOS	1
C	100438	NOHA PODNOSU	1
D	100801	VRUT	8