


Zahradní nábytek z teakového dřeva

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám, že jste si vybrali originální zahradní nábytek vyrobený z tropického teakového dřeva.

Teak je tropické, tvrdé a velmi odolné dřevo, které má jako nové medově hnědé zbarvení. V případě, že o něj nebudete nijak pečovat, mění postupem času účinkem okolních povětrnostních vlivů tuto barvu na stříbrno-šedou patinu, která je jedinečným výsledkem působení slunce, deště, mrazu a větru (teakové dřevo je vůči těmto povětrnostním vlivům zcela odolné a výše uvedená změna barvy nijak neovlivňuje vlastnosti tohoto dřeva). Po určité době tato stříbrno-šedá patina přechází v nepravidelné temně šedé zbarvení, pokud zůstává teak bez jakéhokoliv ošetření. Toto zbarvení je v některých zemích populární (např. v Anglii), nicméně u nás většina lidí preferuje původní medově hnědé zbarvení teakového dřeva.



Medově hnědé zbarvení



Stříbrno-šedá patina

Pokud patříte mezi zákazníky, kteří dávají přednost výše vyobrazenému medově hnědému zbarvení teakového nábytku a chcete mít nábytek podobný, jaký jste ho zakoupili, i po několika letech používání, je třeba mu věnovat určitou péči.

Ideální a doporučenou volbou pro čištění a údržbu teakového dřeva je použití osvědčených speciálních přípravků TEAK CLEANER a TEAK PROTECTOR. Používáním těchto přípravků zajistíte tu nejlepší ochranu teakového dřeva a uchováte teaku medově hnědou barvu. Pomocí přípravku TEAK CLEANER snadno vyčistíte povrch teakového nábytku, přípravek TEAK PROTECTOR pak zajistí jeho dlouhodobou ochranu. V porovnání s běžným teakovým olejem má ošetření přípravky TEAK CLEANER a TEAK PROTECTOR tyto výhody: udržují medově hnědou barvu teaku až 4x déle než teakový olej, jsou nehořlavé a ekologické (založené na vodní bázi), nejsou to oleje, nejsou mastné a tak nezanechávají skvrny na oblečení, zabraňují vzniku plísně a chrání teak před černými skvrnami.

U nového nábytku je důležité aplikovat přípravek TEAK PROTECTOR ještě předtím, než teakové dřevo získá stříbrno-šedou patinu (předcházet stříbrno-šedé patině je méně pracné než obnovovat původní medově hnědé zbarvení). Přípravek TEAK PROTECTOR by měl být použit v momentě, kdy nový teakový nábytek začíná blednout (proto nechte nábytek minimálně týden stát na venkovním prostředí).

Poznámka: Při aplikaci přípravků na ochranu dřeva postupujte podle pokynů uvedených na obalech přípravků.

Tento zahradní nábytek si může uchovávat dobrý vzhled a přinášet vám potěšení po řadu let. K tomu je ale nutné o něj pečovat podle připojeného návodu k použití a údržbě.

Přejeme mnoho hezkých chvil při odpočinku ve Vašem zahradním nábytku.

Mountfield a.s.

Teak

1/2

01/2009

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

zahradního nábytku vyrobeného z tropického teakového dřeva.

Sestavení

Nábytek je dodáván v rozebraném stavu zabalen do kartónových krabic. Součástí dodávky je potřebný spojovací materiál, kování, imbusový nebo stranový klíč a jednoduchý montážní návod. Polohovatelná křesla jsou dodávána již smontována ve složeném stavu.

Při montáži nábytku postupujte dle obrazového návodu k sestavení a dbejte na dotažení všech spojů.

Používání

Nábytek je konstruován tak, aby při správné péči a způsobu používání odolával běžným venkovním podmínkám v našem klimatickém pásmu.

Nábytek neumísťujte do příliš suchého prostředí a chráňte jej před trvalým stykem s vodou a nadměrnou vlhkostí. Při výrazné změně vlhkosti dřeva dochází k vysychání, nebo naopak nadměrné hydrataci dřeva. V důsledku toho může docházet k tvarovým změnám a dále k poškození popraskáním, kroucením popřípadě porušení povrchové úpravy a barevným změnám dřeva. (Pro informaci uvádíme, že nábytek umístěný ve venkovním prostředí v našem podnebním pásmu si zachovává váženou vlhkost dřeva $17 \pm 2\%$).

Při správném ošetřování odolává nábytek dešti a stříkající vodě, nicméně dlouhodobý kontakt s vodou nebo sněhem může být příčinou poškození nábytku. Proto sníh a vodu ležící na nábytku co nejdříve odstraňte.

Poškození vzniklé extrémními změnami vlhkosti nemůže být předmětem reklamace.

Dále je nábytek konstruován tak, aby byl bezpečný při běžném způsobu používání, pro který byl navržen a vyroben. Jakékoli jiné než obvyklé použití tj. především opírání se o sklápěcí křesílka, stání na stole, přemísťování obsazeného lehátka apod. může být příčinou vážného zranění.

Nábytek udržujte v čistotě

K čištění dřeva doporučujeme používat speciální přípravek TEAK CLEANER, který je velice účinný a výrazně oživuje teakové dřevo.

Dříve byly prostředky pro čištění teakového dřeva značně omezené. Většinou se teakový nábytek čistil pomocí mýdlové vody a kartáče (nikoliv drátěnky), nicméně tento způsob je podstatně méně účinný a dnes již zastaralý. Proto ho nedoporučujeme. Mějte na paměti, že po použití výše uvedeného čistícího přípravku (včetně mýdla) je nutné teakový nábytek velice pečlivě opláchnout čistou vodou. V případě, že použijete k odstranění odolných skvrn brusnou houbičku, vždy s ní pracujte ve směru viditelných vláken.

Nábytek pravidelně ošetřujte

Pro ošetřování teakového dřeva doporučujeme použít speciální přípravek TEAK PROTECTOR, který je výrazně účinnější a ekologičtější než teakový olej. Před použitím přípravku TEAK PROTECTOR je doporučeno vyčistit dřevo přípravkem TEAK CLEANER. Nepoužívejte přípravek TEAK PROTECTOR na dřevo, které bylo předtím ošetřeno teakovým olejem a nebylo vyčištěno přípravkem TEAK CLEANER.

Pokud se rozhodnete pro ochranu běžným teakovým olejem, používejte pouze pravý teakový olej. Je také důležité vědět, že teakový olej zadržuje částečně špínu a proto časem ztmavne. Z tohoto důvodu je nutno zbývající starý olej nejprve odstranit pomocí přípravku TEAK CLEANER a teprve pak aplikovat novou vrstvu oleje. Olej nanášejte až do úplného nasycení, kdy dřevo již dále olej nevsakuje. Pak přebytečný olej setřete hadrem, aby nedošlo k znečištění oděvu.



Údržba kování

Použité nábytkové kování nevyžaduje zvláštní údržbu. Pravidelně kontrolujte dotažení všech spojů, vždy na začátku sezóny a pak průběžně během roku. Je důležité vědět, že zvýšená vůle ve spojích způsobuje nadměrné namáhání některých dílů a může vést až k poškození nábytku!

Skladování

Nábytek nadměrně nevystavujte povětrnostním vlivům, zvláště pokud ho nepoužíváte. Pokud nábytek delší dobu nepoužíváte (např. v zimním období), očistěte ho (viz výše), nechte důkladně oschnout a natřete teakovým olejem. Nábytek skladujte v krytých nevytápěných prostorách s relativní vlhkostí vzduchu odpovídající venkovnímu prostředí, tzn. cca. 80% při 5°C. Nábytek nikdy neskladujte v příliš suchých vytápěných místnostech, může tak dojít k jeho poškození v souvislosti s výše zmíněným vysycháním dřeva! Skladováním v doporučených podmínkách zajistíte optimální váženou vlhkost dřeva nábytku $17 \pm 2\%$.

Během dlouhodobého skladování nesmí být nábytek zakryt neprodyšnou plachtou, pod kterou hrozí riziko kondenzace vzdušné vlhkosti. Nábytek skladujte v prostoru s volnou cirkulací vzduchu.

Upozornění: Prodejce neodpovídá za případné vady nábytku vzniklé v důsledku nedodržování tohoto návodu k použití a údržbě.