

**Návod na baterie:****4KOZ6011, 4KOZ6012, 4KOZ6013; 4KOZ6014****Stav nabití baterie:**

Po zmáčknutí tlačítka na baterii (méně jak 1 sekundu) pokud je baterie zapnutá se ukáže stav nabití baterie.

Svití modrá	95~100%
Svití zelená	21~94%
Svití červená	11~20%
Bliká červená	0~10%

**Nabíjení:** Během nabíjení LED zelená neustále bliká jednou za sekundu.

Typ indikace poplachu	LED	řešení
varování	Interaktivní blikání červeně a zeleně	Vypnout baterii nebo připojit na nabíječku
Vratná ochrana	Interaktivní blikání červeně a modře	Vypnout baterii nebo připojit na nabíječku
Nevratná ochrana	bliká dvakrát za sekundu modře	

Pokud bliká červeno/zeleně tak signalizuje hraniční stav maximálního/minimálního nabití, tedy aby nedošlo k přebytu nebo úplnému vybití.

**Zapínání baterie:** stlačte a držte tlačítko déle jak 5 sekund. LED ukazuje stav nabití baterie.

**Vypínání baterie:** stlačte a držte tlačítko déle jak 5 sekund. LED červená/zelená/modrá dvakrát blikne.

**Úsporný režim baterie:** po 24 hodinách nečinnosti elektrokola se baterie přepíná do úsporného režimu z důvodu maximální životnosti baterie. Baterii opět aktivujete připojením do nabíječky nebo tlačítkem na baterii (stisknout tlačítko déle jak 5 sekund).