


Odsávačka oleje CZ



Návod k použití



2014



Použití

Odsávačka je určena pro snadnou a rychlou úpravu hladiny oleje nebo pro vypouštění oleje nebo paliva, například ze sekaček na trávu, motocyklů, kompresorů, generátorů atd.

Použití pro jiné chemikálie, např. kyseliny, louhy, laky a nátěry je zakázáno.

Provozovatel nebo uživatel je odpovědný za případná zranění jiných osob nebo škody na jejich majetku.

Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo nesprávnou obsluhou.

Bezpečnostní pokyny



Před prvním použitím zařízení si pozorně přečtěte tento návod k použití, zejména pokyny pro vlastní bezpečnost a pro bezpečnost ostatních. Návod uschovejte na bezpečném místě, a předejte jej případnému následnému vlastníku tak, aby informace v nich obsažené byly uživateli k dispozici po celou dobu životnosti zařízení.



Upozornění: Abyste se vyhnuli nehodám a zranění:

- Zajistěte, aby se žádné děti nebo zvířata nepohybovaly v blízkosti pracovní plochy.
- Zajistěte správnou likvidaci obalového materiálu.
- Pohonné hmoty a maziva mohou být zdraví škodlivé. Vyhněte se přímému kontaktu s kůží a vdechování výparů paliva. Potřísněnou kůži umyjte vodou a mýdlem. Doporučujeme použití kyselině a louhu odolných ochranných rukavic.
- Před použitím se ujistěte, že zařízení je sestaveno správně, aby se zabránilo úniku čerpané tekutiny.
- Nepoužívejte k vysávání jiných chemikálií, jako např. kyselin, louhů, laků, nátěrových hmot apod.
- Paliva a výpary z paliv jsou hořlavé!
 - Vždy dodržujte místní požární vyhlášky a dodržujte obecné pokyny pro bezpečné zacházení s hořlavinami jako prevenci proti vzniku požáru.
 - Nepoužívejte zařízení k vypouštění paliva nebo oleje, když je motor v chodu nebo když je ještě horký.

- Při manipulaci s palivem, zajistěte dobré větrání.
- Při práci se zařízením nekuřte a držte se stranou od zdrojů tepla, jisker a otevřeného ohně.
- Víko nádrže otevírejte se zvýšenou opatrností, aby se případný přetlak v nádrži mohl pomalu uvolnit.
- Při práci se zařízením dbejte na to, aby se žádná tekutina nevylila. Rozlitou tekutinu opatrně odstraňte.
- Po výměně paliva nebo oleje nastartujte motor ve vzdálenosti nejméně 3 m od plnicího místa.
- Správné skladování:
 - Udržujte paliva a maziva v bezpečí mimo dosah dětí.
 - Skladujte tam, kde není žádné riziko, kdy by se unikající palivo nebo výpary dostaly do kontaktu s jiskrami nebo otevřeným plamenem. Zdrojem jiskření mohou být např. elektrická zařízení.
 - Používejte vhodné a schválené nádoby pro skladování paliv a maziv.
- Použitá maziva a paliva a znečištěné materiály (hadry, nádoby apod.) zlikvidujte podle místně platných předpisů na ochranu životního prostředí (viz kapitola "Likvidace / ochrana životního prostředí").

Rozsah dodávky

Rozbalte odsávačku a zkontrolujte úplnost:



- 1 Záchytná nádrž, 1,5 l
- 2 Sací hadice na olej (ø 10 mm)
- 3 Univerzální zátky se zámkem
- 4 Sací hadice na palivo (Ø 8 mm) s hadicovým adaptérem
- 5 Ruční pumpička
- 6 Nálevka



Příslušné obrázky najdete na rozkládací stránce.

Popis funkce

Odsávačka je vybavena ruční pumpičkou. Pohybem rukojeti pumpičky nahoru a dolů se vytváří podtlak, který způsobuje čerpání tekutiny do sací hadice a následně do záchytné nádrže. Univerzální zátko se zámkem umožňuje použití záchytných nádrží s otvory různých velikostí.

Uvedení do provozu

Montáž



1. Nasadíte zátku se zámkem (3) do hrdla záchytné nádrže (1).
2. Našroubujete válec pumpičky (5) na mosazný závit zátky (3).
3. Vložíte sací hadici (2/4) skrze zátku se zámkem do záchytné nádrže.

Přečerpávání



Ujistěte se, že záchytná nádrž je prázdná. Rozlitou tekutinu opatrně odstraňte.



1. Pro přečerpávání vložte sací hadici do otevřené nádrže nebo do motoru přes otvor měrky.
2. Několikrát zapumpujte rukojetí pumpičky nahoru a dolů. Čerpaná tekutina se bude přečerpávat z nádrže do záchytné nádrže.



Nálevka (obr. A, č. 6) je součástí dodávky a může být použita ke stáčení přečerpané tekutiny.

Tekutinu v záchytné nádrži nenechávejte dlouho, co nejdříve ji přelejte do vhodné nádoby.

Čištění

Uchovávejte zařízení v čistotě.

Povrch čistěte měkkým hadříkem. Používejte měkký savý hadřík na otření unklého oleje nebo paliva.

Znečištěné hadry zlikvidujte správně (viz kapitola "Likvidace / ochrana životního prostředí").



Nečistěte zařízení vodou. Znečištěná voda by mohla kontaminovat okolní prostředí nebo kanalizační systém.

Likvidace / Ochrana životního prostředí

Dosloužilé zařízení, příslušenství a balení zlikvidujte životnímu prostředí šetrným způsobem.

Paliva a maziva jsou vodou znečišťující produkty a proto se nesmí dostat do země, vody nebo kanalizace.

Starý olej, zbytky paliva a špinavé hadry zlikvidujte životnímu prostředí šetrným způsobem.

Skladujte staré oleje a zbytky paliva v uzavřených nádobách a vezměte je na sběrné místo nebezpečného odpadu.

Záruka

- Záruční doba na tento výrobek je 24 měsíců.
- Vady, které byly způsobeny běžným opotřebením, přetížením nebo nesprávným použitím, jsou vyloučeny ze záruky.
- Vady, které jsou způsobeny vadou materiálu nebo výroby, budou zdarma odstraněny.
- V případě reklamace kontaktujte naše nejbližší servisní středisko. Tam získáte další informace o způsobu vyřízení vašeho požadavku.