



CZ Návod k použití

SK Návod na použitie



VAROVÁNÍ !

Pravděpodobné nebezpečí ohrožení
života a nebezpečí zranění!

Použití v uzavřených prostorách může být
nebezpečné a je **ZAKÁZÁNO**.

Před použitím si prosím přečtěte
návod k použití.



POZNÁMKA – DŮLEŽITÉ!

Před použitím opatrně odstraňte obal,
ale uschovejte si návod k použití.

Tento návod je součástí výrobku.


Dodržujte prosím všechna bezpečnostní
upozornění uvedená v tomto návodu.

Přečtěte si celý návod a uschovejte si
jej pro budoucí použití. Musí být
uložen spolu s výrobkem. Tento výrobek
je určen k domácímu použití a nesmí být
používán pro komerční ani smluvní



VAROVÁNÍ!

POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ!




EMPRESS

89709 - Peletové Ohniště Empress
EAN: 8719956298639






A (1x)




Vnější tělo
Vonkajšie telo

B (4x)



Nohy
Nohy

C (1x)



Vnitřní miska
Vnútrná miska

D (1x)



Odnímatelný rošt
Odnímatelný rošt

E (1x)




Pohrabáč
Pohrabáč

F (1x)




Upevňovací kroužek
Upevňovací krúžok

G (4x)



Spojovací materiál
Spojovací materiál



AA (20x)



M6*15mm




Při montáži používejte ochranné rukavice, protože některé kovové části mohou mít drsné hrany, které by mohly způsobit oděry nebo řezné rány.

Pri montáži používajte ochranné rukavice, počas montáže niektoré kovové časti môžu mať abrazívne častice hrany, ktoré by mohli spôsobiť odreniny alebo rezné rány.

Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky)
Potrebne nástroje (nie sú súčasťou balenia)





AA (20x)




M6*15mm

G (4x)




Přípevněte spojovací díl (F), šroub (G) a nohy (B) k vnějšímu tělesu (A) pomocí šroubů (AA).

A Přípevnite spojovací kus (F), skrutku (G) a nohy (B) k vonkajšiemu telesu (A) pomocou skrutiek (AA).



Upevnění nohou (B) k vnější misce (A) pomocí šroubů (AA) a jejich utahení.

Upevnenie nôh (B) k vonkajšej miske (A) pomocou skrutiek (AA) a ich utiahnutie.



Vložte odnímatelný rošt (D) a vnitřní mísu (C) do vnějšího tělesa. Váš výrobek je připraven k použití. Nejprve si prosím přečtete návod.

Vložte odnímatelný rošt (D) a vnútornú misu (C) do vonkajšieho telesa. Váš výrobok je pripravený na použitie. Najprv si prečítajte návod.



BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA: PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Než začnete...

Pokyny pro péči a bezpečné používání

Tento výrobek není určen pro komerční použití.
Je nutné dodržovat obecně uznávané předpisy pro
prevenci úrazů a přiložené bezpečnostní pokyny.
Provádějte pouze práce popsané v tomto návodu k použití.

Jakékoli jiné použití je nevhodné. Výrobce nepřebírá
odpovědnost za škody vzniklé v důsledku takového použití.

Jaký je význam použitých symbolů?



NEBEZPEČÍ!

Přímé nebezpečí ohrožení
životů a riziko zranění!
Bezprostředně nebezpečná situace,
která může vést k úmrtí nebo těžkým
zraněním.



VAROVÁNÍ!

Pravděpodobné nebezpečí
ohrožení života a riziko zranění!
Obecně nebezpečná situace, která
může vést k úmrtí nebo těžkým zraněním.



POZOR!

Možné riziko zranění! Nebezpečná
situace, která může vést ke zranění.



UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí poškození produktu!
Situace, která může vést k
poškození majetku



POZNÁMKA

Informace, které vám pomohou
lépe porozumět příslušným procesům.

Informace o produktu

O tomto produktu



POZNÁMKA

Před použitím odstraňte
veškerý obal, ale uschovejte
si bezpečnostní pokyny.



NEBEZPEČÍ!

Přímé nebezpečí ohrožení života
a riziko zranění! Vždy se informujte
u svého obce o předpisech nebo
vyhláškách, abyste se ujistili,
že vaše ohniště splňuje místní normy.
Používání ohniště může být regulováno
nebo zakázáno.



POZOR!

Možné riziko zranění!
Při přidávání paliva VŽDY
používejte žáruvzdorné rukavice,
protože se zařízení velmi zahřeje.



UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí poškození výrobku!

NEPOUŽÍVEJTE dřevěné uhlí v ohništi.



UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí poškození výrobku!

NEPŘETĚŽUJTE jednotku palivem
(neošetřeným dřevem, poleny nebo
peletami) – pokud je oheň příliš intenzivní,
mohlo by dojít k poškození ohniště.

Doporučené množství paliva je 2,5 kg.



BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA: PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA



NEBEZPEČÍ!

Přímé nebezpečí ohrožení života a nebezpečí zranění! **NEBEZPEČÍ** otravy oxidem uhelnatým - **NIKDY** tento výrobek nezapalujte ani nenechávejte doutnat ani chladnout v uzavřených prostorách.



VAROVÁNÍ!

Pravděpodobné nebezpečí ohrožení života a riziko zranění! Tento výrobek je určen **POUZE K VENKOVNÍMU POUŽITÍ**. Může se hromadit toxický oxid uhelnatý a způsobit vážné zranění nebo smrt.

NIKDY nenechávejte hořící oheň bez dozoru. **NEPŘETĚŽUJTE** jednotku palivem.



VAROVÁNÍ! - NEBEZPEČÍ POŽÁRU

Pravděpodobné nebezpečí ohrožení života a zranění! Během používání mohou vznikat žhavé uhlíky.



VAROVÁNÍ!

Pravděpodobné nebezpečí ohrožení života a zranění! **NEPOUŽÍVEJTE** benzin, lakový benzin, kapalinu do zapalovačů, lih ani jiné podobné chemikálie k zapalování ani opětovnému zapalování. Používejte **POUZE** podpalovače, které splňují normu EN:1860-3.



VAROVÁNÍ!

Pravděpodobné nebezpečí ohrožení života a zranění!

NEPOUŽÍVEJTE toto ohniště na terase ani na jiných hořlavých površích, jako je suchá tráva, dřevěná štěpka, listí nebo dekorativní kůra.



VAROVÁNÍ!

Pravděpodobné nebezpečí ohrožení života a zranění!

NEPOUŽÍVEJTE toto ohniště jako pec. Používejte **POUZE** podle pokynů.



VAROVÁNÍ! - NEBEZPEČÍ POŽÁRU

NEBEZPEČÍ POŽÁRU

Pravděpodobné nebezpečí ohrožení života a zranění! **NEPOUŽÍVEJTE** tento výrobek ve stanu, karavanu, autě, sklepě, půdě ani na lodi.

NEPOUŽÍVEJTE pod markýzami, slunečníky ani altány.



VAROVÁNÍ!

Pravděpodobné nebezpečí ohrožení života a zranění! Během používání udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od ohně.

NENECHÁVEJTE bez dozoru, když je horké.



VAROVÁNÍ!

Pravděpodobné nebezpečí ohrožení života a zranění!

Ujistěte se, že je výrobek umístěn alespoň 3 metry od hořlavých předmětů. Také se ujistěte, že nad jednotkou je minimální volný prostor 2 metry.



POZOR!

Možné riziko zranění!

NEMANIPULUJTE s ohništěm ani ho nepřemísťujte, dokud hoří, mohlo by se zahřát.



POZOR!

Možné riziko zranění!

Ujistěte se, že je ohniště umístěno mimo dosah hořlavých předmětů.



UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí poškození výrobku!

Tento výrobek je vhodný **POUZE** pro použití s peletami nebo neošetřeným dřevem a poleny.



UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí poškození produktu! Nesprávné nebo neopatrné použití může způsobit nenapravitelné poškození produktu. Vždy dodržujte předepsané pokyny. Záruka zaniká, pokud nedodržíte pokyny.



BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA: PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Pro vaši bezpečnost

Péče a použití

- Ujistěte se, že je výrobek umístěn VENKU na trvalém, rovném, stabilním, žáruvzdorném a nehořlavém povrchu, nejméně 3 metry od hořlavých předmětů.
- Ujistěte se, že výrobek má minimálně 2 metry volného prostoru nad hlavou a minimálně 2 metry od ostatních okolních předmětů.
- **NEPOUŽÍVEJTE** tento výrobek, dokud není kompletně smontován a všechny díly nejsou bezpečně upevněny a dotaženy.
- Výrobek se **NESMÍ** přemisťovat (netáhnout) během používání, ani pokud zcela nevychladl.
- **POZOR!** Udržujte děti, domácí zvířata a zranitelné osoby v bezpečné vzdálenosti!
- **POZOR!** Nebezpečí otravy oxidem uhelnatým! **POUZE** pro venkovní použití! **NEPOUŽÍVEJTE** ohniště v uzavřených prostorách!
- **NIKDY** nepoužívejte ohniště ke spalování odpadu nebo jiných nevhodných nebo nedoporučených paliv, včetně kapalných paliv.
- Po použití může dojít k mírnému zabarvení povrchové úpravy. • Z bezpečnostních důvodů vždy před použitím zkontrolujte výrobek, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození, a v případě potřeby jej vyměňte. Pokračování v používání poškozeného spotřebiče může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
- **NEDOVOLTE**, aby se spotřebič dostal do kontaktu s povrchy citlivými na teplo (terasa, dřevo, stoly), protože by se mohly roztavit nebo vznítit.
Protože ocel rezaví, **NEDOVOLTE** jej na dřevěnou terasu nebo dekorativní povrch.
- Po každém použití spotřebič vždy vyprázdněte. Popel odstraňte až po úplném a důkladném uhašení.
- Při přidávání nebo přemisťování paliva vždy používejte pohrabáč a žáruvzdorné rukavice. V ohništi **NEVÁŘTE** ani **NEPŘIPRAVUJTE** jídlo.
- K hašení ohně **NEPOUŽÍVEJTE** vodu. Může to poškodit ohniště a vytvořit velké množství kouře. K uhašení tohoto výrobku přestaňte přidávat palivo a nechte oheň dohasnout nebo jej uhasete pískem.
- **NESPALUJTE** palivo přímo ve vnější části ohniště. Vždy používejte vnitřní spotřebič s odnímatelným roštem na granule.
- Při použití jako dekorace na dřevěné terase mějte na paměti, že kov může časem korodovat a zanechat skvrny na dřevěných terasách. Riziko nese majitel. Outtrade nenese odpovědnost za jakékoli skvrny od rzi na jakémkoli povrchu.
- Tento výrobek by měl být pravidelně kontrolován, aby byla zajištěna jeho bezpečnost a delší životnost.
- Tento výrobek by měl být po použití čistěn, aby byla zajištěna jeho delší životnost. Nepoužívejte příliš mnoho čistících prostředků ani abrazivních čistících prostředků, protože by mohly výrobek poškodit.
- Pokud výrobek nepoužíváte, po úplném vychladnutí jej přikryjte krytem, který jej ochrání před nepříznivým počasím.
- Pro maximální životnost výrobku skladujte tento výrobek na suchém místě.
- Povrch tohoto výrobku po umístění venku a po použití zestárne, zbarví se a začne se na něm objevovat povrchová rez. Toto je očekávané, ale neovlivňuje to používání a nejedná se o závadu výrobku.

Zapalování a doplňování paliva

- Tento výrobek je vhodný **POUZE** pro použití s prémiovými dřevěnými peletami nebo neošetřeným dřevem či poleny.
- K zapálení podpalovačů používejte dlouhé zápalky nebo zapalovač s dlouhým nosem.
- **Pozor:** K zapálení ani opětovnému zapálení **NEPOUŽÍVEJTE** lih ani benzin! Používejte pouze podpalovače v souladu s normou EN 1860-3!
- Jakmile oheň dobře hoří, přidávejte do výrobku polena nebo větší kusy neošetřeného dřeva, abyste postupně zvyšovali teplotu. Vždy používejte rukavice a používejte pohrabáč.



BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA:
PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ
BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Nabízíme dvouletou záruku od data prodeje. V případě jakýchkoli vad výrobku se prosím obraťte na prodejce.

Garantujeme, že vady způsobené vadami materiálu a výroby budou po dobu 2 let od data nákupu bezplatně odstraněny výměnou nebo opravou.

Reklamacе musí být uplatněny neprodleně po jejich zjištění. V případě reklamacе požádáme prodejce o zaslání fotografií vadného výrobku s uvedením důvodu reklamacе spolu s dokladem o koupi na adresu service@outrade.eu. Výměna nebo oprava výrobku neprodlužuje záruční dobu.

Záruka se nevztahuje na:

- způsobeného bouří, bleskem nebo jinými katastrofami, za které nikdo nemůže nést odpovědnost
- v případě, že povrch tohoto výrobku po použití zestárne, zbarví se nebo se na něm objeví rez. To je normální, ale neovlivňuje to používání a nejedná se o vadu výrobku.
- v případě vad, které byly zákazníkovi známy již v době nákupu
- v případě úprav nebo oprav výrobku
- v případě profesionálního použití (restaurace, cateringové společnosti, hotely, kempy atd.)
- na tvorbu rzi; ta je součástí výrobku a lze ji očistit kartáčem
- výrobek by měl být chráněn před vodou a vlhkostí, nejlépe vodotěsným krytem (který by měl být pravidelně čištěn od vlhkosti, zejména nad mísou)



BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ: PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Predtým, ako začnete...

Pokyny pre starostlivosť a bezpečné používanie

Tento výrobok nie je určený na komerčné použitie. Je potrebné dodržiavať všeobecne uznávané predpisy o prevencii úrazov a priložené bezpečnostné pokyny. Vykonávajte iba práce popísané v tomto návode na použitie.

Akékoľvek iné použitie je nevhodné. Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené takýmto použitím.

Aký je význam použitých symbolov?

Informácie o produkte

O tomto produkte



POZNÁMKA

Pred použitím odstráňte všetky obaly, ale uschovajte si bezpečnostné pokyny.



NEBEZPEČENSTVO!

Priame nebezpečenstvo ohrozenia života a riziko zranenia!
Priamo nebezpečná situácia, ktorá môže viesť k smrti alebo ťažkým zraneniam.



VAROVANIE!

Pravdepodobné nebezpečenstvo ohrozenia života a riziko zranenia! Všeobecne nebezpečná situácia, ktorá môže viesť k smrti alebo ťažkým zraneniam.



POZOR!

Možné riziko zranenia!

Nebezpečná situácia, ktorá môže viesť k zraneniam.



UPOZORNENIE!

Riziko poškodenia produktu!

Situácia, ktorá môže viesť k poškodeniu majetku



POZNÁMKA

Informácie, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť príslušné procesy.



NEBEZPEČENSTVO!

Priame nebezpečenstvo ohrozenia života a riziko zranenia!

Vždy sa informujte u svojej obce o predpisoch alebo nariadeniach, aby ste sa uistili, že vaše ohnisko spĺňa miestne normy. Používanie ohniska môže byť regulované alebo zakázané.



POZOR!

Možné riziko zranenia! Pri pridávaní paliva

VŽDY používajte tepelne odolné rukavice, pretože zariadenie sa veľmi zahreje.



UPOZORNENIE!

Riziko poškodenia výrobku!

NEPOUŽÍVAJTE drevené uhlie v ohnisku.



UPOZORNENIE!

Riziko poškodenia výrobku!

NEPREŤAŽUJTE jednotku palivom (neošetrené drevo, poľená alebo pelety) – ak je oheň príliš intenzívny, môže to poškodiť ohnisko.

Odporúčané množstvo paliva je 2,5 kg.



BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ: PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ



NEBEZPEČENSTVO!

Priame nebezpečenstvo ohrozenia života a riziko zranenia!

NEBEZPEČENSTVO otravy oxidom uhoľnatým - **NIKDY** nezapaľujte tento výrobok ani ho nenechávajte tliť ani vychladnúť v uzavretých priestoroch.



UPOZORNENIE!

Pravdepodobné nebezpečenstvo ohrozenia života a riziko zranenia! Tento výrobok je určený

LEN NA VONKAJŠIE POUŽITIE.

Môže sa hromadiť toxický oxid uhoľnatý a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

NIKDY nenechávajte horiaci oheň bez dozoru.

NEPREŤAŽUJTE zariadenie palivom.



VAROVANIE! - NEBEZPEČENSTVO POŽIARU

Pravdepodobné nebezpečenstvo ohrozenia života a zranenia!

Počas používania môžu unikať horúce uhlíky.



VAROVANIE!

Pravdepodobné nebezpečenstvo ohrozenia života a zranenia!

NEPOUŽÍVAJTE benzín, lakový benzín, kvapalinu do zapaľovačov, alkohol ani iné podobné chemikálie na zapálenie ani opätovné zapálenie. Používajte IBA podpaľovače, ktoré splňajú normu EN:1860-3.



VAROVANIE!

Pravdepodobné nebezpečenstvo ohrozenia života a zranenia! **NEPOUŽÍVAJTE** toto

ohnisko na terase ani na iných horľavých povrchoch, ako je suchá tráva, drevené štiepky, lístie alebo ozdobná kôra.



VAROVANIE!

Pravdepodobné nebezpečenstvo ohrozenia života a zranenia!

NEPOUŽÍVAJTE toto ohnisko ako pec. Používajte IBA podľa pokynov.



UPOZORNENIE! - NEBEZPEČENSTVO POŽIARU

Pravdepodobné nebezpečenstvo ohrozenia života a zranenia! **NEPOUŽÍVAJTE** tento výrobok v stane, karavane, aute, pivnici, podkrovi ani na lodi.

NEPOUŽÍVAJTE pod markízami, slnečníkmi ani altánkami.



UPOZORNENIE!

Pravdepodobné nebezpečenstvo ohrozenia života a zranenia! Počas používania držte deti a domáce zvieratá v bezpečnej vzdialenosti od ohniska. **NENECHÁVAJTE** ho bez dozoru, keď je horúce.



UPOZORNENIE!

Pravdepodobné nebezpečenstvo ohrozenia života a zranenia! Uistite sa, že výrobok je umiestnený aspoň 3 metre od horľavých predmetov.

Taktiež sa uistite, že nad jednotkou je minimálny priestor 2 metre.



POZOR!

Možné riziko zranenia!

NEMANIPULUJTE ani **NEPRESÚVAJTE** ohnisko, kým je horiace, pretože sa zahreje.



POZOR!

Možné riziko zranenia!

Uistite sa, že ohnisko je umiestnené mimo dosahu horľavých predmetov.



UPOZORNENIE!

Riziko poškodenia výrobku!

Tento výrobok je vhodný IBA na použitie s peletami alebo neošetreným drevom a polenami.



UPOZORNENIE!

Riziko poškodenia produktu!

Nesprávne alebo neopatrné používanie môže spôsobiť nenapraviteľné poškodenie produktu. Vždy dodržiavajte predpísané pokyny. Záruka zaniká, ak sa pokyny nedodržia.



BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ: PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pre vašu bezpečnosť

Starostlivosť a používanie

• Uistite sa, že výrobok je umiestnený VONKU na trvalom rovnom, stabilnom, tepelne odolnom a nehorľavom povrchu vo vzdialenosti najmenej 3 metre od horľavých predmetov.

- Uistite sa, že výrobok má minimálne 2 metre odstupe nad hlavou a minimálne 2 metre od ostatných predmetov v okolí.
- NEPOUŽÍVAJTE tento výrobok, kým nie je úplne zmontovaný a všetky časti nie sú bezpečne upevnené a dotiahnuté.
- Výrobok sa NESMIE premiestňovať (neťahat') počas používania, ani keď úplne nevychladol.
- POZOR! Deti, domáce zvieratá a zraniteľné osoby udržujte v bezpečnej vzdialenosti!
- POZOR! Nebezpečenstvo otravy oxidom uhoľnatým! IBA na vonkajšie použitie!

NEPOUŽÍVAJTE ohnisko v uzavretých priestoroch!

• NIKDY nepoužívajte ohnisko na spaľovanie odpadu alebo iných nevhodných alebo neodporúčaných palív vrátane kvapalných palív.

- Po použití môže dôjsť k miernemu zafarbeniu povrchovej úpravy.
- Z bezpečnostných dôvodov vždy pred použitím skontrolujte výrobok, či nejaví známky opotrebovania alebo poškodenia, a v prípade potreby ho vymeňte. Pokračovanie v používaní poškodeného zariadenia môže spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

• NEDOVOL'TE, aby sa zariadenie dostalo do kontaktu s povrchmi citlivými na teplo (terasa, drevo, stoly), pretože sa môžu roztaviť alebo vznietiť.

Pretože oceľ hrdzavie, NEUMIESTŇUJTE na drevenú terasu alebo dekoratívny povrch.

• Zariadenie vždy po každom použití vyprázdňte. Popol odstráňte až po úplnom a dôkladnom uhasení.

• Pri pridávaní alebo premiestňovaní paliva vždy používajte kútač a tepelne odolné rukavice.

V ohnisko NEVARTE ani NEPRIPRAVUJTE jedlo.

• Na hasenie ohňa NEPOUŽÍVAJTE vodu. Môže to poškodiť ohnisko a vytvoriť veľa dymu.

Na uhasenie tohto výrobku prestaňte pridávať palivo a nechajte oheň zhasnúť alebo ho uhasť pieskom.

• NEPALTE palivo priamo vo vonkajšom tele ohniska. Vždy používajte vnútornú misku s odnímateľným roštom na granule.

• Pri použití ako dekorácie na drevenej terase majte na pamäti, že kov môže časom korodovať a zafarbiť drevené terasy. Riziko nesie majiteľ. Outtrade nezodpovedá za žiadne škvrny od hrdze na žiadnom povrchu.

• Tento výrobok by sa mal pravidelne kontrolovať, aby sa zabezpečila jeho bezpečnosť a dlhšia životnosť.

• Tento výrobok by sa mal po použití čistiť, aby sa zabezpečila jeho dlhšia životnosť.

Nepoužívajte príliš veľa čistiacich prostriedkov alebo abrazívnych čistiacich prostriedkov, pretože by mohli výrobok poškodiť

• Keď výrobok nepoužívate, po úplnom vychladnutí ho prikryte krytom, aby ste ho ochránili pred nepriaznivým počasím.

• Pre maximalizáciu jeho životnosti skladujte tento výrobok na suchom mieste.

• Povrch tohto výrobku zostarne, zmení farbu a vytvorí sa na ňom povrchová hrdza hneď po umiestnení vonku a po použití. Toto sa dá očakávať, ale neovplyvňuje to používanie a nie je to chyba výrobku.

Zapálenie a dopĺňanie paliva

• Tento produkt je vhodný IBA na použitie s prémiovými drevenými peletami alebo neošetreným drevom či poľenami.

• Na zapálenie podpaľovačov použite dlhé zápalky alebo zapaľovač s dlhým nosom.

• Pozor: Na zapálenie ani opätovné zapálenie NEPOUŽÍVAJTE lieh ani benzín! Používajte iba podpaľovače v súlade s normou EN 1860-3!

• Keď oheň dobre horí, pridajte do produktu poľená alebo väčšie kusy neošetreného dreva, aby ste postupne zvyšovali teplotu. Vždy noste rukavice a používajte kútač.



BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ: PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Ponúkame dvojročnú záruku od dátumu predaja.
Ak sa vyskytnú nejaké chyby produktu, kontaktujte prosím svoje predajné miesto.

Garantujeme, že chyby spôsobené materiálovými a výrobnými chybami budú bezplatne odstránené výmenou resp opravu po dobu 2 rokov od dátumu kúpy.

Záručné nároky je potrebné uplatniť ihneď po tom, ako sa o nich dozvieme. V prípade reklamácie sa opýtame vášmu predajnému miestu zaslať fotografie chybného výrobku s uvedením dôvodu reklamácie spolu s dokladom o tom nákupe na service@outtrade.eu. Výmena alebo oprava výrobku nepredlžuje záručnú dobu.

Záruka sa nevzťahuje:

- v prípade opotrebovania
- v prípade poškodenia spôsobeného nesprávnym používaním alebo nesprávnym používaním
- v prípade škôd spôsobených búrkou, bleskom alebo inou katastrofou, za ktorú nemožno nikoho viniť
- v prípade, že povrch tohto produktu po použití starne, stráca farbu alebo sa na ňom vytvára hrdza. To je normálne, ale neovplyvňuje to používania a nie je chybou výrobku.
- v prípade väd, ktoré boli zákazníkov známe už pri kúpe
- v prípade úprav alebo opráv produktu
- v prípade profesionálneho použitia (reštaurácie, stravovacie zariadenia, hotely, kempingy atď.)
- pri tvorbe hrdze; je súčasťou produktu a dá sa zotrieť
- výrobok by mal byť chránený pred vodou a vlhkosťou, najlepšie vodotesným krytom (čo by malo byť pravidelne očistené od vlhkosti, najmä nad miskou)



OutTrade BV

Meeleweg 76 – 7711EP Nieuwleusen

The Netherlands Tel. +31 (0)529-48 28 08 info@outtrade.eu

www.outtrade.eu

