

DODATEK K NÁVODU Č. 738A PRO LEŠTIČKU PATRIOT MODEL: LE1100

Vážení zákazníci!

Při používání Vaší nové leštičky / rovinné brusky a při četbě návodu, který je v balení, věnujte pozornost následujícím odstavcům. Současně se omlouváme za nepřesnost, která vznikla při tvorbě návodu. Stroje tohoto typu, v souladu s normou EN 60745-2-5 včetně dodatků, nemohou mít aretaci spínače pro trvalý chod.

Mountfield a.s.

změna textu, kapitola POPIS LEŠTIČKY:

- 1 Oblouková rukojeť
- 2 Závitové otvory pro rukojeti (3x)
- 3 Šroub obloukové rukojeti (2x)
- 4 Regulační kolečko
- 5 Aretační tlačítko **Blokovací tlačítko**
- 6 Spínač
- 7 Napájecí kabel
- 8 Přímá rukojeť
- 9 Tlačítko blokování hřídele
- 10 Hřídel se závitem
- 11 Talířový unášec se suchým zipem
- 12 Leštící kotouč (2 ks přiloženy)
- 13 Imbusový klíč
- 14 Molitanový kotouč (1 ks přiložen)
- 15 Brusný papír (2 ks přiloženy)

změna textu, kapitola OBSLUHA:



Pozor! Nebezpečí zranění. Před připojením vidlice se ujistěte, že spínač (6) není stlačený nebo blokován aretačním tlačítkem (5) v zapnuté poloze. Během práce zamezte zakrytí nebo ucpání větracích otvorů motoru.

Zapnutí

Stiskněte spínač (6) a držte jej. Zatlačte blokovací tlačítko (5) a podržte jej.

Stiskněte spínač (6), leštička se zapne. Poté, co se leštička rozběhne, můžete blokovací tlačítko pustit.

Zapnutí stálého chodu

Stiskněte spínač (6) nadoraz, zatlačte aretační tlačítko (5) a spínač uvolněte. Tím se spínač zablokuje v zapnuté poloze.

Vypnutí stálého chodu

Opětovně stiskněte spínač (6) a uvolněte jej. Příklad se zastaví.



Pozor! Nebezpečí zranění. Pokud leštička vypadne z rukou během stálého chodu, zůstane zapnutá. Abyste ji bezpečně vypli, vytáhněte vidlici ze zásuvky.

DODATOK K NÁVODU Č. 738A PRE LEŠTIČKU PATRIOT MODEL: LE1100

Vážení zákazníci!

Pri používaní Vašej novej leštičky / rovinnej brúsky a pri čítaní návodu, ktorý je v balení, venujte pozornosť nasledujúcim odsekom. Súčasne sa ospravedlňujeme za nepresnosť, ktorá vznikla pri tvorbe návodu. Stroje tohto typu, v súlade s normou EN 60745-2-5 vrátane dodatkov, nemôžu mať aretáciu spínača pre trvalý chod.

Mountfield SK, s.r.o.

zmena textu, kapitola POPIS LEŠTIČKY:

- 1 Oblúková rukoväť
- 2 Závitové otvory pre rukoväť (3x)
- 3 Skrutka oblúkovej rukoväť (2x)
- 4 Regulačné koliesko
- 5 Aretačné tlačidlo **Blokovacie tlačidlo**
- 6 Spínač
- 7 Napájací kábel
- 8 Priama rukoväť
- 9 Tlačidlo blokovania hriadeľa
- 10 Hriadeľ so závitom
- 11 Tanierový unášač so suchým zipsom
- 12 Leštiaci kotúč (2 ks priložené)
- 13 Imbusový kľúč
- 14 Molitanový kotúč (1 ks priložený)
- 15 Brúsny papier (2 ks priložené)

zmena textu, kapitola OBSLUHA:



Pozor! Nebezpečenstvo zranenia. Pred pripojením vidlice sa uistite, že spínač (6) nie je stlačený alebo blokováný aretačným tlačidlom (5) v zapnutej polohe. Počas práce zabráňte zakrytiu alebo upchatiu vetracích otvorov motora.

Zapnutie

Stlačte spínač (6) a držte ho. Zatlačte blokovacie tlačidlo (5) a podržte ho.

Stlačte spínač (6), leštička sa zapne. Potom, čo sa leštička rozbehne, môžete blokovacie tlačidlo pustiť.

Zapnutie stáleho chodu

Stlačte spínač (6) na doraz, zatlačte aretačné tlačidlo (5) a spínač uvoľnite. Tým sa spínač zablokuje v zapnutej polohe.

Vypnutie stáleho chodu

Opätovne stlačte spínač (6) a uvoľnite ho. Zariadenie sa zastaví.



Pozor! Nebezpečenstvo zranenia. Ak leštička vypadne z rúk počas stáleho chodu, zostane zapnutá. Aby ste ju bezpečne vypli, vyťahnite vidlicu zo zásuvky.