

Sypací vozík

# LEVITA RM 12L



**NÁVOD K POUŽITÍ**  
**NÁVOD NA POUŽITIE**

## Bezpečnostní pokyny

Sypací vozík hnojiva není hračka a měl by být skladován mimo dosah dětí.

Hnojiva, herbicidy a ostatní chemikálie mohou být jedovaté.

Skladujte je mimo dosah dětí. Dodržujte pokyny výrobce. Během používání sypače je zakázáno kouření, jíst nebo pít. Používejte vždy příslušné ochranné vybavení. Po ukončení práce si řádně omyjte ruce.

Plňte sypací vozík pouze chladným materiálem. Neplňte jej horkým nebo rozežhátým materiálem.

Po každém použití nebo před použitím jiného materiálu vozík důkladně vyprázdněte a vyčistěte.

## Technická data

Objem:	cca 12 litrů
Šířka záběru:	45 cm
Rozměry:	570 x 200 x 1100 mm
Počet stupňů nastavení:	10

## Seznam dílů


1. Rukojeť
2. Spodní rukojeť
3. Kolečka
4. Nastavovací páčka
5. Podpěrná nožička

## Použití

Sypač hnojiv je určen k rozhozu jemného štěrku, soli, hnojiva, herbicidních prostředků a podobných látek na trávnících, cestách a vchodech. Nepoužívejte k jiným účelům.

## Sestavení


Sypací vozík hnojiv je z větší části připraven pro použití při dodání. Kolečka a nastavovací páčka jsou namontovány již u výrobce.



Postup namontování rukojetí je následující: Zasuňte silný konec trubek do otvorů na sypacím vozíku. Ujistěte se, že jsou řádně zasunuty.

Umístěte horní díl rukojeti na spodní rukojeť. Ujistěte se, že je správně zasunuta.

Sypací vozík je nyní připraven k použití.



## Nastavení sypacího vozíku

Sypací vozík je vybaven 10-ti stupňovým systémem, který reguluje množství rozmetaného materiálu.

„0“ je nejnižší nastavení (žádný rozsev) a „10“ je nejvyšší nastavení.

Vyberte si stupeň nastavení pomocí páčky nastavením na příslušné číslo na vozíku.

Pro většinu trávníků a / nebo odstraňovačů plevelů a mechů je ideální nastavení na číslech 3-4.

Skutečné sypané množství je závislé na různých faktorech a může být měřeno pouze v praxi.

Množství sypaného materiálu závisí na velikosti zrna a povaze materiálu.

Doporučujeme provést zkušební provoz, který správně upraví sypač hnojiva.

Postupujte následovně:

1. Zjistěte, jaké množství hnojiva výrobce doporučuje. Je to obvykle uvedeno na balení (v gramech na metr čtvereční, g/m<sup>2</sup>).
2. Odvažte 200 gramů materiálu a nasypete ho do sypacího vozíku.
3. Použijte materiál na trávniku. Označte si, kde jste začali a kde jste skončili.
4. Změřte a spočítejte si celkovou plochu, kterou jste materiálem pokryli. 0,45 m (šířka rozsevu) x délka pokrytí, např. 0,45 x 10 m = 4,5 m<sup>2</sup>.
5. Vydělte množství materiálu (v tomto případě 200 g) pokrytou plochou (4,5 m<sup>2</sup>).

Pokud je skutečné množství rozptýleného materiálu v rozmezí 10% od doporučeného množství výrobcem, je nastavení v pořádku.

Pokud tomu tak není, je třeba zvolit jiné nastavení a opakovat postup měření, dokud není výsledek na požadované hodnotě.

## Pokyny

### Plnění

Nastavte páčku na stupnici na „0“, aby se zabránilo během plnění samovolného sypání materiálu z vozíku.

Naplňte vozík požadovaným materiálem.

### Použití

Umístěte sypací vozík na místo, odkud chcete začít hnojit a nastavte požadované množství rozsévaného materiálu.

Opatrně tlačte sypač přes ošetřovanou plochu. Dokud je vozík v pohybu, otáčející se náprava rozsévá materiál z vozíku.

## Bezpečnostné pokyny

Sypací vozík hnojiva nie je hračka a mal by byť skladovaný mimo dosahu detí.

Hnojivá, herbicídy a ostatné chemikálie môžu byť jedovaté.

Skladujte ich mimo dosahu detí. Dodržiavajte pokyny výrobcu. Počas používania sypača je zakázané fajčenie, jedenie alebo pitie.

Používajte vždy príslušné ochranné vybavenie.

Po ukončení práce si vždy poriadne umyte ruky.

Napĺňajte sypací vozík len chladným materiálom. Nenapĺňajte ho horúcim alebo rozhorúčeným materiálom.

Po každom použití alebo pred použitím iného materiálu vozík dôkladne vyprázdnite a vyčistite.

## Technické údaje

Objem:	cca 12 litrov
Šírka záberu:	45 cm
Rozmery:	570 x 200 x 1100 mm
Počet stupňov nastavení:	10

## Zoznam dielov


1. Rukoväť
2. Spodná rukoväť
3. Kolieska
4. Nastavovacia páčka
5. Podporná nožička

## Použitie

Sypač hnojív je určený na rozhadzovanie jemného štrku, soli, hnojiva, herbicídnych prostriedkov a podobných látok na trávnikoch, cestách a vo vchodoch. Nepoužívajte ho na iné účely.


## Nastavenie

Sypací vozík hnojív je z väčšej časti pripravený na použitie pri dodaní. Kolieska a nastavovacia páčka sú namontované už u výrobcu.



Postup namontovania rukovätí je nasledovný: Zasuňte silný koniec rúrok do otvorov na sypacom vozíku. Uistite sa, že sú poriadne zasunuté.

Umiestnite horný diel rukoväte na spodnú rukoväť. Ubezpečte sa, že je správne zasunutá. Sypací vozík je teraz pripravený na použitie.



## Nastavenie sypacieho vozíka

Sypací vozík je vybavený 10-stupňovým systémom, ktorý reguluje množstvo rozosievaného materiálu.

„0“ je najnižšie nastavenie (žiadne rozosievanie) a „10“ je najvyššie nastavenie.

Vyberte si stupeň nastavenia pomocou páčky nastavením na príslušné číslo na vozíku.

Pre väčšinu trávnikov a / alebo odstraňovačov buriny a machu je ideálne nastavenie na číslach 3-4.

Skutočne rozosievané množstvo je závislé na rôznych faktoroch a môže byť merané len v praxi.

Množstvo rozosiatego materiálu závisí na veľkosti zrna a povahe materiálu.

Odporúčame vykonať skúšobnú prevádzku, ktorá správne upraví rozsievač hnojiva.

Postupujte nasledovne:

1. Zistite, aké množstvo hnojiva výrobca odporúča. Zvykne to byť uvedené na balení (v gramoch na meter štvorcový,  $\text{g}/\text{m}^2$ ).
2. Odvážte 200 gramov materiálu a nasypťte ho do sypacieho vozíka.
3. Použite materiál na trávniku. Označte si, kde ste začali a kde ste skončili.
4. Zmerajte a spočítajte si celkovú plochu, ktorú ste materiálom pokryli.  $0,45 \text{ m}$  (šírka rozsievania) x dĺžka pokrytia, napr.  $0,45 \times 10 \text{ m} = 4,5 \text{ m}^2$ .
5. Vydeľte množstvo materiálu (v tomto prípade 200 g) pokrytou plochou ( $4,5 \text{ m}^2$ ).

Ak je skutočné množstvo rozptýleného materiálu v rozmedzí 10% od odporúčaného množstva od výrobcu, je nastavenie v poriadku. Ak tomu tak nie je, je potrebné zvoliť iné nastavenie a opakovať postup merania, pokým nie je výsledok na požadovanej hodnote.

## Pokyny

### Napĺňanie

Nastavte páčku na stupnici na „0“, aby sa zabránilo počas plnenia samovoľné sypanie materiálu z vozíka.

Naplňte vozík požadovaným materiálom.

### Použitie

Umiestnite sypací vozík na miesto, odkiaľ chcete začať hnojiť a nastavte požadované rozsievané množstvo.

Opatrne tlačte sypač cez ošetrovanú plochu. Kým je vozík v pohybe, otáčajúca sa náprava rozosieva materiál z vozíka.