

**DODATEK K NÁVODU PRO 24V AKU PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA G24CD**

Vážení zákazníci!

Při používání Vašeho nového přístroje a při četbě návodu, který je v balení, věnujte pozornost následujícím odstavcům. Současně se omlouváme za drobné nepřesnosti a překlepy, které vznikly při tvorbě návodu u výrobce. Dále upozorňujeme, že veškeré výrobky společnosti Greenworks, se prodávají bez akumulátoru a nabíjecí stanice. Pokud při nákupu v balení nenaleznete návod k použití akumulátoru nebo nabíjecí stanice, obraťte se na Vašeho prodejce nebo navštivte naše internetové stránky <https://www.mountfield.cz>, kde je návod k dispozici.

Mountfield a.s.

doplnění textu kapitola Bezpečnostní varování k vrtačce (stránka 74)

- Při vrtání s příklepem použijte ochranu sluchu. (Platí pouze pro vrtačku s příklepem.)
- Používejte přídatnou rukojeť, je-li dodána s nářadím.

doplnění textu kapitola Svědomité zacházení a používání akumulátorového nářadí Použití nářadí s akumulátorem a zacházení s ním (stránka 74)

- Před vložením akumulátoru zkontrolujte, zda je spínač v poloze "vypnuto" nebo zda je blokován pojistkou. Vložení akumulátoru do zapnutého nářadí může způsobit zranění.
- Při vrtání s příklepem nevyvíjejte příliš velký přítlak. Velký přítlak nadměrně zatěžuje motor. (Platí pouze pro vrtačku s příklepem.)
- Při venkovním používání chraňte nářadí před vodou a nevystavujte jej dešti
- Nářadí skladujte uvnitř budovy a nevystavujte jej dešti, vodě ani přímému slunečnímu záření.

Změna textu Symbol Symboly (stránka 76)



Vypnutí  
Vrtání



Řízení  
Šroubování (platí pro příklepovou vrtačku)



Funkce kladiva  
Vrtání s příklepem (platí pro příklepovou vrtačku)