

Návod k použití

Zvedák zahradního traktoru, typ XVS 410 (max. zatížení: 410 kg)

A - DŮLEŽITÉ INFORMACE

Zvedák XVS 410 je určen pro boční zvedání zahradních traktorů a velkých sekaček s max. šířkou 130 cm, výhradně pro usnadnění údržby (čištění spodního prostoru sekačky). Každé jiné použití se považuje za nesprávné a vyloučené z odpovědnosti prodejce.

Max. výška zdvihu je 90 cm, max. úhel náklonu je 40°. Celková hmotnost cca 25 kg.

B - NÁVOD K POUŽITÍ



Nikdy nelezte pod traktor!

- Postavte svisle šroub zvedáku a jeho dolní konec s kulovým zakončením vložte do otvoru v podstavci. Zajistěte pojistkou ve tvaru U a šroubem (viz obr. vpravo).
- Zvedák používejte pouze tehdy, když je motor vypnutý, vypnutý pohon sekačky, zatažena ruční brzda a zvedák je usazen na rovném a pevném podkladu.
- Před použitím zvedáku sejměte sběrač trávy (je-li použit).
- Zvedák šroubem orientujte na tu stranu traktoru, kde je na motoru vzduchový filtr.
- Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od držáku. Traktor zdvižený zvedákem nenechávejte bez dozoru.
- Pro omezení rizik způsobených nesprávnou manipulací nebo pohybem stroje (houpáním), doporučuje se umístit stroj před zvednutím u zdi tak, aby se mohl případně o tuto zeď opřít.
- Modely s mezinápravovým žacím ústrojím: umístěte zadní kola na centrální část zvedáku. Modely s čelním žacím ústrojím by měly být umístěny předními koly na centrální část zvedáku.
- Otáčením rukojetí šroubu ve směru hodinových ručiček zdvíháte traktor. Toto provádějte pouze s vypnutým motorem, vypnutou sekačkou a zataženou ruční brzdou traktoru.
- Při zvedání stroje nedávejte nohy ani jinou část těla na prvky konstrukce zvedáku.
- Ve zdvihnuté poloze zajistěte zvednutý stroj dodatečnými bezpečnostními podpěrami a zajistěte nejvýše položené kolo k rámu zvedáku pomocí dodaného popruhu.



C - ÚDRŽBA

Pravidelně mažte šroub zvedáku běžným tuhým mazivem (např. LTA). Zvedák chraňte před špatnými povětrnostními podmínkami. Chraňte rám před korozí a včas ošetřete rezavějící plochy vhodným antikoročním nátěrem.



Distributor: Eurogarden S.A. - tel: +3216805439 - fax: +3216805438

Návod na použitie

Zdvihák záhradného traktora, typ XVS 410

(max. zaťaženie: 410 kg)

A - DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Zdvihák XVS 410 je určený pre bočné zdvíhanie záhradných traktorov a veľkých kosačiek s max. šírkou 130 cm, výhradne pre uľahčenie údržby (čistenie spodného priestoru kosačky). Každé iné použitie sa považuje za nesprávne a je vylúčené zo zodpovednosti predajcu.

Max. výška zdvihu je 90 cm, max. uhol naklonenia je 40°. Celková hmotnosť cca 25 kg.

B - NÁVOD NA POUŽITIE



Nikdy nelezte pod traktor!

- Postavte zvisle skrutku zdviháku a jeho dolný koniec s guľovým zakončením vložte do otvoru v podstavci. Zaistite poistkou v tvare U a skrutkou (viď obr. vpravo).
- Zdvihák používajte len vtedy, keď je vypnutý motor aj pohon kosačky, zatiahnutá ručná brzda, a keď je zdvihák usadený na rovnom a pevnom podklade. Pred použitím zdviháku zložte zberač trávy (ak je použitý).
- Zdvihák skrutkou orientujte na tú stranu traktora, kde je na motore vzduchový filter.
- Udržujte deti v bezpečnej vzdialenosti od držiaka. Traktor zdvihnutý zdvihákom nenechávajte bez dozoru.
- Pre obmedzenie rizík spôsobených nesprávnou manipuláciou alebo pohybom stroja (hojdaním), odporúča sa umiestniť stroj pred zdvihnutím pri stene tak, aby sa mohol prípadne o túto stenu oprieť.
- Modely s medzinápravovým žacím ústrojenstvom: umiestnite zadné kolesá na centrálnu časť zdviháku. Modely s čelným žacím ústrojenstvom by mali byť umiestnené prednými kolesami na centrálnu časť zdviháku.
- Otáčaním rukoväte skrutky v smere hodinových ručičiek dvíhate traktor. Toto vykonávajte len s vypnutým motorom, vypnutou kosačkou a zatiahnutou ručnou brzdou traktora. Pri zdvíhaní stroja nedávajte nohy ani inú časť tela na prvky konštrukcie zdviháku.
- V zdvihutej polohe zaistite zdvihnutý stroj dodatočnými bezpečnostnými podperami a zaistite najvyššie položené koleso k rámu zdviháku pomocou dodaného popruhu.



C - ÚDRŽBA

Pravidelne mažte skrutky zdviháku bežným tuhým mazivom (napr. LTA). Zdvihák chráňte pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Rám chráňte pred koróziou a vždy včas ošetríte hrdzavejúce plochy vhodným antikorozyzným náterom.

