



Inflate Your Fun™



OBRÁZEK NENÍ ZÁVAZNÝ
OBRÁZOK NIE JE ZÁVÄZNÝ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE



Neskákat Mělká voda

Neskákat' Plytká voda




Nepotápět se Mělká voda

Nepotápať sa Plytká voda



POZOR

vyhlad'te dno





Napust'te do bazénu 2,5 až 5 cm vody. Po souměrném zalití dna bazénu vodou vyhlad'te veškerá zvrásnění na fólii. Postupujte opatrně od středu bazénu ve směru hodinových ručiček k okrajům.

Napustite do bazéna 2,5 až 5 cm vody. Po súmernom zaliatí dna bazéna vodou vyhlad'te všetky zvrásnenie. Postupujte od prostredka bazéna v smere hodinových ručičiek smerom k okrajom.

Montáž připojovacího ventilu

Pouze pro model o rozměrech 549 x 122 cm (18' x 48").

- Našroubujte sítko na spojku (Viz Obr. 2).
- Na sestavenou spojku nasadíte těsnění a vše vložte z vnitřní strany bazénu do otvoru A a do otvoru B (Viz. Obr. 3).
- POZNÁMKA:** Ujistěte se, že je těsnění na spojení správně nasazeno a přiléhá ke stěně bazénu.
- Zvnějšku bazénu na spojku našroubujte matici spojky a spoj utáhněte (Viz. Obr. 4).
- Rukou našroubujte a utáhněte regulační ventil ke spojení (Viz Obr. 5).
- POZNÁMKA:** Zkontrolujte, zda je těsnění kontrolního ventilu a O- kroužek správně umístěno na kontrolním ventilu.
- Zbývající pokyny k instalaci bazénu naleznete v návodu k bazénu.
- POZNÁMKA K PROVOZU:** K otevření a uzavření ventilu použijte regulační šroub nahoře na regulačním ventilu (Viz Obr. 6).
- Ujistěte se, že je ventil uzavřen.



NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNU VODOU

POZOR: Během napouštění bazénu vodou nenechávejte bazén bez dozoru.

Stěny bazénu se budou zvedat s tím, jak se bude bazén plnit vodou (Viz Obr. 7).

Při napouštění bazénu vodou se musí obvod bazénu rozšiřovat kolem vnější strany nafouknutého kruhu.

- Naplníte bazén na 80 % jeho objemu, ke spodnímu okraji nafouknutého kruhu bazénu, tak aby boky byly hladké a pevné. **NEPŘEPLŇUJTE** bazén. Mohl by se zborit. V obdobích silných dešťů vodu upouštějte, aby hladina vody měla správnou výšku (Viz Obr. 8).
- Zejména na počátku plnění kontrolujte, zda se na některé straně voda nehromadí a zda je bazén ve vodorovné poloze.

DŮLEŽITÉ: Není-li bazén ve vodorovné poloze, vypusťte vodu a znovu vyrovnejte bazén do vodorovné polohy odkopáním a srovnáním země (Viz Obr. 9). Nikdy se nepokoušejte hýbat s bazénem, ve kterém je voda. Mohli byste způsobit vážný úraz nebo poškodit bazén.

POZOR: Váš bazén může obsahovat velké množství vody, což vyvolává určitý tlak na stěny. Je-li váš bazén vyboulený nebo má nerovné boky, potom není ve vodorovné poloze, boky mohou prasknout a voda může náhle vytéct a způsobit vážný úraz osob a/nebo poškodit osobní majetek.

- Zkontrolujte bazén, zda neprosakuje ventily nebo ve svaru, zkontrolujte pozemní plachtu, jestli jí neprotéká voda. Dokud toto neprovedete, nepřidávejte žádné chemikálie.

POZNÁMKA: Pokud bazén teče, zalepte bazén pomocí dodané lepicí soupravy. Další informace viz Často kladené otázky.



POZNÁMKA: Obrázky slouží pouze pro ilustraci. Nemusí odpovídat skutečnému výrobku. Nejsou v měřítku.

Údržba bazénu

Při nedodržení níže uvedených pokynů k obsluze můžete ohrozit vaše zdraví, zejména zdraví dětí.

POZNÁMKA: Filtrace se používá k oběhu vody a k mechanickému zachycování malých částic špíny pro udržení čistoty vody. Abyste udrželi vodu čistou a hygienickou, musíte přidat i chemikálie.

Následující tabulka obsahuje přehled parametrů bazénové vody, které by měly být pravidelně ověřovány, a jejich ideálních hodnot.

Pravidelně jednou týdně kontrolujte hodnotu pH a koncentraci chloru a upravte na optimální hodnoty.

PARAMETR	IDEÁLNÍ HODNOTA
Hodnota pH	7,0 – 7,4
Kyselina kyanurová	30 – 100 ppm
Volný chlor	3 – 5 ppm
Vázaný chlor	0
Rasy	Nejsou viditelné
Vápenatá tvrdost	200 – 400 ppm

Udržení čistého bazénu:

- Kontaktujte místního prodejce bazénů a požádejte ho o radu a zakupte chemické prostředky na úpravu pH vody a dezinfekci. Jeden z nejdůležitějších faktorů prodloužení životnosti bazénu je udržovat vodu stále čistou a zdravou. Při používání chemikálií důsledně dodržujte pokyny uvedené na jejich etiketách.
- Vedle bazénu umístěte nádobu s vodou, ve které si uživatelé bazénu před vstupem do bazénu omyjí nohy.
- Pokud bazén nepoužíváte, zakryjte ho.
- Bazén pravidelně čistěte, aby se v něm neusazovala špína.
- Pravidelně kontrolujte vložku filtru a vyměňte ji, pokud je znečištěná nebo vybledlá. Doporučujeme měnit vložku filtru každé dva týdny.
- Jemně odstraňujte čistým hadrem veškerou špínu ze spodní strany horního kruhu.
- Pro zvýšení kvality vody doporučujeme používat vhodné bazénové příslušenství. Navštivte místního prodejce bazénů a nechte si poradit.
- Dávejte pozor na dešťovou vodu a kontrolujte, zda není hladina vody vyšší, než je povolená hladina. Pokud ano, co nejdříve odčerpajte přebytečnou vodu.

Správná údržba může maximalizovat životnost bazénu.

POZOR: Nezapínejte filtrace, pokud se bazén používá.

Během období koupání se musí systém filtrace používat každý den po dostatečně dlouhou dobu, minimálně tak, aby se profiltroval celý objem vody v bazénu.

Opravy

Při poškození bazénu použijte opravnou záplatu – viz Často kladené otázky.

Demontáž

- Směrem doleva odšroubujte zátku vypouštěcího ventilu zvnějšku bazénu a sejměte ji.
- Napojte adaptér na hadici a druhý konec hadice umístěte na místo, kam budete vypouštět vodu z bazénu. (Řiďte se místními předpisy pro vypouštění vody).
- Směrem doprava našroubujte kroužek adaptéru hadice na výpustný ventil. Výpustný ventil se otevře a voda začne automaticky odtékat.
- POZOR:** Průtok vody lze regulovat kroužkem.
- Po ukončení vypouštění vyšroubujte kroužek, aby se ventil uzavřel.
- Odpojte hadici.
- Našroubujte zátku zpět na výpustný ventil.
- Vypusťte horní kruh.

8. Vysušte bazén.

POZOR: Nenechávejte vypuštěný bazén venku.

Uskladnění

- Demontujte veškeré příslušenství a samostatné součásti bazénu a uskladněte je čisté a suché.
- Po úplném vyschnutí bazénu, ho posypte tělovým pudrem, aby se zabránilo jeho slepení a pečlivě ho složte. Pokud není bazén zcela suchý, mohl by zplesnivět a poškodit plášť bazénu.
- Plášť a příslušenství uskladněte na suchém místě s teplotou mezi 5 °C a 38 °C.
- Při deštivém období by měl být bazén a příslušenství skladováno také podle výše uvedených pokynů.
- Nesprávné vypouštění bazénu může způsobit vážný úraz osob a/nebo poškození osobního majetku.

Často kladené otázky

1. Jaká je vhodná základna pro umístění bazénu Fast Set?

Lze použít téměř jakýkoli zcela rovný, pevný a vodorovný povrch. K vyrovnání terénu pod bazénem nepoužívejte písek, protože je náchylný k posouvání pod bazénem. Vykopete zem, aby byla zcela vodorovná. Bazén neumísťte na přjezdové cesty, podlahy, terasy, štěrky nebo asfalt. Zem musí být dostatečně pevná, aby vydržela váhu a tlak vody. Bláto, písek, lehká/volná zemina nebo asfalt není vhodný. Lze použít betonový podklad, ale bazén se nesmí po povrchu táhat, aby se neroztříhl plášť. Je-li bazén postaven na trávníku, doporučuje se odstranit trávu z místa umístění bazénu, protože tráva pod ním odumře a může způsobit zápach/biologický povlak. Určité druhy tvrdé trávy, stejně jako agresivní rostliny/rostliny v okolí bazénu, mohou pláštěm prorůst. Pokud je to nutné, zajistěte vysekání přilehlé vegetace. Použití pozemní plachty pomáhá k ochraně dna bazénu.

2. Jak poznám, že bazén není umístěn na vodorovném povrchu?

Objeví-li se vyboulení na jedné straně, není bazén umístěn na vodorovném povrchu. Je důležité bazén vypustit a přesunout ho na vodorovný povrch. Pokud není bazén umístěn na vodorovném povrchu, jsou svary vystaveny zvýšenému tlaku a mohou prasknout, což způsobí zaplavení, poškození majetku a možné zranění osob nebo smrt. Bazén napouštějte přesně podle pokynů uvedených v návodu k obsluze. Tím se zajistí, že nevyplýváte vodu a bazén jednoduše a včas umístíte na připravený vodorovný povrch a ne až po tom, co jste jej již zcela naplnili vodou.

3. Jak velkým tlakem je doporučeno nafouknout kruh bazénu Fast Set?

Doporučujeme k nafouknutí horního kruhu používat ruční nízkotlakou pumpičku (není součástí dodávky). Horní kruh je nafouknut, pokud získá svůj tvar a je pevný na dotyk. Dejte pozor na velký výkyv teplot. Příliš nafouknutý kruh může po zahřátí na slunci prasknout nebo začít protékat ve svaru. Pokud se kruh zdá být příliš pevný, vypusťte trochu vzduchu. Při chladné okolní teplotě může horní kruh ztratit trochu tlaku, což vypadá jako by byl prasklý a ucházel. **NEPŘIFUKUJTE** ho, dokud se v něm vzduch znovu neroztáhne po tom, co se teplota zvýší. Poznámka: Je zakázáno nafouknout horní kruh kompresorem nebo vysokotlakou pumpičkou. Společnost Bestway Inflatables neodpovídá za prasknutí kruhu způsobené použitím kompresoru.

4. Mohu bazén naplnit z cisterny?

K naplnění bazénu doporučujeme použít zahradní hadici s nízkým tlakem. Pokud je nutné použít dovezenou vodu, je nejlepší naplnit bazén nejprve do výše 2,5 cm hadicí a nejprve uhladit vrchní část. Využijte cisternu, u které lze regulovat průtok vody, aby se zabránilo poškození. Zajistěte zastavení napouštění v jednotlivých krocích podle návodu k obsluze tak, abyste se ujistili, že je bazén vodorovný. Společnost Bestway neodpovídá za poškození nebo oslabení bazénu způsobené vodou z cisterny.

5. Jaká je maximální hladina naplnění bazénu?

Naplníte bazén na 80 % jeho kapacity, ke spodnímu okraji nafouknutého kruhu bazénu. Nikdy nenaplníte bazén nad spodní okraj kruhu. Doporučujeme ponechat trochu místa pro zvýšení hladiny vody, když budou lidé uvnitř bazénu. Během sezóny můžete připouštět vodu, která se vypařila nebo vyčákala.

6. Bazén teče. Jak ho utěsním?

Za účelem opravy prodávání není bazén třeba vypouštět. Samolepicí podvodní opravné záplaty můžete zakoupit v místním obchodě s bazény nebo v železářství. Pro vnější použití použijte dodanou opravnou záplatu. Vnitřní díry nejprve očistěte zevnitř bazénu, aby se setřely oleje a řasy. Vystříhnete dostatečně velký kruh tak, aby zakryl díru a opatrně ve vodě nalepte záplatu na stěnu. Vystříhnete druhou záplatu a nalepte ji pro vyšší pevnost z vnější strany bazénu. Je-li díra ve dně bazénu, použijte pouze jednu záplatu, kterou zatížíte těžkým předmětem do té doby, než se spojí. Je-li díra v horním kruhu, kruh nafoukněte, abyste díru našli. Díru označte pro lepší viditelnost a nalepte silným tlakem záplatu.

Potom kruh trochu ufokněte, abyste snížili tlak na záplatu. Je-li kruh zcela vypuštěný a bazén prázdný, silně zatíže záplatu, aby se lépe přilepila. Pokud jste bazén spravovali vypuštěný, doporučujeme ho nafouknout nejdříve za 12 hodin.

7. Kde koupím vložku filtru a jak často bych ji měl měnit?

Vložku filtru vhodnou pro vaši filtrace byste měli zakoupit v obchodě, kde jste koupili bazén. Pokud ne, mnoho obchodníků prodává vložku filtru jako příslušenství. Pokud nemůžete náhradní vložku získat, zavolejte na naši telefonní linku a my pro vás nalezneme místního prodejce. Vložky filtru je třeba měnit každé 2 týdny v závislosti na používání bazénu. Kontrolujte vložku každý den a hadici opláchněte všechny zachycené nečistoty.

Poznámka: Před kontrolou vložky filtru se ujistěte, že jste filtrace odpojili od elektrické energie. Vložky můžete zakoupit také na našich internetových stránkách www.bestway-service.com.

8. Kolikrát za rok mám měnit vodu?

To záleží na četnosti používání bazénu, na tom jak ho zakrýváte a jsou-li chemikálie správně vyváženy. Starší-li se o bazén správně, měla by voda vydržet celou letní sezónu. Kontaktujte prosím místního prodejce bazénové chemie a vyžádejte si podrobné informace ohledně chemikálií. Poradí vám jak nejlépe zajistit čistotu vody.

9. Musím bazén na zimu složit?

Ano. Nadzemní bazény se mohou pod tíhou ledu a sněhu zborit a plastové stěny se poničí. Doporučujeme bazén složit při teplotách nižších jak 8 °C. Bazén by měl být uskladněn uvnitř budovy s teplotou mezi 5 °C a 38 °C. Uložte ho prosím stranou od chemikálií a hlodavců a mimo dosah dětí.

10. Bazén bledne – proč?

Nadměrné použití chemikálií může způsobit vyblednutí vnitřní strany bazénu, což je podobné vyblednutí plavek při opakovaném kontaktu s chlorovanou vodou.

11. Kolik let bazén vydrží?

Časový limit na životnost bazénu není určen. Životnost bazénu můžete výrazně prodloužit dodržováním návodu k obsluze a náležitou péčí, údržbou a uskladněním. Nesprávné sestavení, používání a péče může způsobit poškození bazénu a zkrácení jeho životnosti.

12. Doporučujete používat filtrace u bazénu Bestway Fast Set?

Určitě! Velmi doporučujeme použití filtrace, které může zajistit čistotu vody v bazénu.

13. Jaké jsou nejdůležitější funkce filtrace?

Nejdůležitější funkcí filtrace je odstranění plovoucích mechanických nečistot z vody za pomoci vložky filtru a distribuce chemických přípravků pro údržbu vody.

14. Horní kruh při napouštění bazénu sedí na vnitřní straně stěny bazénu – proč?

Horní kruh by vždy měl být nahoře na stěně bazénu. Při napouštění bazénu, netlačte horní kruh dolů.

Omezená záruka výrobce BESTWAY® 2014

Na výrobek, který jste si zakoupili, se vztahuje omezená dvouletá záruka. Společnost Bestway® poskytuje záruku na kvalitu výroby a těsnost soustavy. Nevztahuje se na netěsnosti způsobené chybnou montáží nebo nedostatečným dotažením spojů.


Pro uplatnění záruky musí být zcela vyplněn tento záruční formulář a odeslán výrobcí nebo jeho autorizovanému zástupci společně s následujícími doklady: (1) Doklad o zakoupení. (2) Vystříhnutý vypouštěcí ventil společně s vedle umístěným číslem výrobní série.

Před odstříhnutím vypouštěcího ventilu bazény je nutné předem kontaktovat v této záležitosti svého prodejce.

Společnost Bestway® není odpovědná za ekonomickou ztrátu zahrnující náklady na vodu a chemikálie. S výjimkou výměny výrobku není společnost Bestway® odpovědná za následky netěsností. Společnost Bestway® nevymění výrobky, jejichž údržba byla

zanedbána nebo nebyly používány podle pokynů návodu k obsluze.

Záruka se vztahuje na výrobní vady zjištěné při vybalení výrobku nebo při používání v mezích předepsaného použití a při dodržování všech varování a pokynů uvedených v návodu k použití. Tato záruka se vztahuje pouze na výrobek, který nesmí být upraven žádnou třetí stranou. Výrobek musí být skladován podle pokynů uvedených v návodu k použití.



KOMU: SERVISNÍ ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI BESTWAY®

DATUM: _____

Zákaznické číslo (je-li) _____

Fax/E-mail/Tel.: Obrátte se prosím na kontakt ve vaší zemi podle informací uvedených na zadní straně návodu nebo kontaktujte svého prodejce. Vyplňte prosím celou vaši adresu. Poznámka: Nevyplnění úplné adresy způsobí pozdější doručení.

POŽADOVANÉ INFORMACE – VYPLŇTE DODACÍ ADRESU

Jméno: _____ Adresa: _____

PSČ: _____





Město: _____ Země: _____

Telefon: _____ Mobil: _____

Fax: _____ E-mail: _____

Vyplňte prosím čitelně kód položky: _____

Vyberte a označte výrobek, který jste si zakoupili

 BAZÉNY FAST SET™	 BAZÉNY OVAL FAST SET™	 RÁMOVÉ BAZÉNY STEEL PRO™	 RÁMOVÉ BAZÉNY STEEL PRO™	 ČTVERHRANNÉ RÁMOVÉ BAZÉNY	 RÁMOVÉ BAZÉNY
1.98 m x 51 cm.	4.88 m x 3.05 m x 1.07 m.	4.88 m x 3.05 m x 1.07 m.	2.44 m x 51 cm. 3.66 m x 1.22 m.	2.87 m x 2.01 m x 1.00 m.	2.21 m x 1.50 m x 43 cm.
2.44 m x 66 cm.	5.49 m x 3.66 m x 1.22 m.		2.44 m x 61 cm. 4.27 m x 1.22 m.	4.04 m x 2.01 m x 1.00 m.	2.39 m x 1.50 m x 58 cm.
2.74 m x 76 cm.	6.10 m x 3.66 m x 1.22 m.		3.05 m x 76 cm. 4.57 m x 91 cm.	4.12 m x 2.01 m x 1.22 m.	2.59 m x 1.70 m x 61 cm.
3.05 m x 76 cm.			3.05 m x 1.00 m. 4.57 m x 1.22 m.	4.88 m x 2.74 m x 1.22 m.	3.00 m x 2.01 m x 66 cm.
3.66 m x 76 cm.			3.30 m x 1.02 m. 4.88 m x 1.22 m.	5.49 m x 2.74 m x 1.22 m.	4.00 m x 2.11 m x 81 cm.
3.66 m x 91 cm.			3.66 m x 76 cm. 5.49 m x 1.22 m.	6.71 m x 3.66 m x 1.32 m.	
4.57 m x 91 cm.			3.66 m x 1.00 m. 5.49 m x 1.32 m.	7.32 m x 3.66 m x 1.32 m.	
4.57 m x 1.07 m.					
4.57 m x 1.22 m. (Modrý)					
4.57 m x 1.22 m. (Šedý)					
5.49 m x 1.22 m.					

Popis problému

- ☐ Položka je roztržená/netěsná ☐ Vadný svar ☐ Vadný horní kruh ☐ Vadný výpustný ventil
- ☐ Jiné, prosím popište ☐ Položka je nekompletní, chybějící součást – uveďte prosím kód, který naleznete v návodu k obsluze

DŮLEŽITÉ: VYMĚNĚNY BUDOU POUZE VADNÉ DÍLY, NIKOLI CELÁ SADA.

při žádosti o náhradní díly žádáme o zaslání stránky z návodu, kde křížkem označíte chybějící nebo vadnou součást.

Bestway si vyhrazuje právo požadovat o fotografické důkazy vadných dílů nebo vyžadovat zaslání výrobku pro vlastní posouzení. V zájmu kvalitní pomoci žádáme, aby veškeré poskytnuté informace byly kompletní.

MŮŽETE NAVŠTÍVIT TAKÉ NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY: www.bestway-service.com


W
Bestway®

Popis výrobku

Typ	Rozmer	Typ inštalácie	Príslušenstvo
57008	2.44 m x 66 cm (8' x 26")	Na umiestnenie na zem	☐ Rebrik ☐ Podložka ☐ Systém filtrácie ☐ Kryt bazénu ☐ Odtokový systém ☐ Údržbová sada
57100	2.44 m x 66 cm (8' x 26")	Na umiestnenie na zem	☐ Rebrik ☐ Podložka ☐ Systém filtrácie ☐ Kryt bazénu ☐ Odtokový systém ☐ Údržbová sada
57066	2.44 m x 66 cm (8' x 26")	Na umiestnenie na zem	☐ Rebrik ☐ Podložka ☐ Systém filtrácie ☐ Kryt bazénu ☐ Odtokový systém ☐ Údržbová sada
12807	3.05 m x 76 cm (10' x 30")	Na umiestnenie na zem	☐ Rebrik ☐ Podložka ☐ Systém filtrácie ☐ Kryt bazénu ☐ Odtokový systém ☐ Údržbová sada
12808	3.05 m x 76 cm (10' x 30")	Na umiestnenie na zem	☐ Rebrik ☐ Podložka ☐ Systém filtrácie ☐ Kryt bazénu ☐ Odtokový systém ☐ Údržbová sada
57072	3.05 m x 76 cm (10' x 30")	Na umiestnenie na zem	☐ Rebrik ☐ Podložka ☐ Systém filtrácie ☐ Kryt bazénu ☐ Odtokový systém ☐ Údržbová sada
12806	3.66 m x 76 cm (12' x 30")	Na umiestnenie na zem	☐ Rebrik ☐ Podložka ☐ Systém filtrácie ☐ Kryt bazénu ☐ Odtokový systém ☐ Údržbová sada
57112	3.66 m x 76 cm (12' x 30")	Na umiestnenie na zem	☐ Rebrik ☐ Podložka ☐ Systém filtrácie ☐ Kryt bazénu ☐ Odtokový systém ☐ Údržbová sada
57074	3.66 m x 76 cm (12' x 30")	Na umiestnenie na zem	☐ Rebrik ☐ Podložka ☐ Systém filtrácie ☐ Kryt bazénu ☐ Odtokový systém ☐ Údržbová sada
12805	3.66 m x 91 cm (12' x 36")	Na umiestnenie na zem	☐ Rebrik ☐ Podložka ☐ Systém filtrácie ☐ Kryt bazénu ☐ Odtokový systém ☐ Údržbová sada
12803	3.66 m x 91 cm (12' x 36")	Na umiestnenie na zem	☐ Rebrik ☐ Podložka ☐ Systém filtrácie ☐ Kryt bazénu ☐ Odtokový systém ☐ Údržbová sada
57142	3.66 m x 91 cm (12' x 36")	Na umiestnenie na zem	☐ Rebrik ☐ Podložka ☐ Systém filtrácie ☐ Kryt bazénu ☐ Odtokový systém ☐ Údržbová sada
57018	4.57 m x 91 cm (15' x 36")	Na umiestnenie na zem	☐ Rebrik ☐ Podložka ☐ Systém filtrácie ☐ Kryt bazénu ☐ Odtokový systém ☐ Údržbová sada
57121	4.57 m x 91 cm (15' x 36")	Na umiestnenie na zem	☐ Rebrik ☐ Podložka ☐ Systém filtrácie ☐ Kryt bazénu ☐ Odtokový systém ☐ Údržbová sada
57144	4.57 m x 91 cm (15' x 36")	Na umiestnenie na zem	☒ Rebrik ☒ Podložka ☒ Systém filtrácie ☒ Kryt bazénu ☐ Odtokový systém ☐ Údržbová sada
57124	4.57 m x 91 cm (15' x 36")	Na umiestnenie na zem	☒ Rebrik ☒ Podložka ☒ Systém filtrácie ☒ Kryt bazénu ☐ Odtokový systém ☐ Údržbová sada
57082	4.57 m x 91 cm (15' x 36")	Na umiestnenie na zem	☒ Rebrik ☒ Podložka ☒ Systém filtrácie ☒ Kryt bazénu ☐ Odtokový systém ☐ Údržbová sada
12809	4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	Na umiestnenie na zem	☐ Rebrik ☐ Podložka ☐ Systém filtrácie ☐ Kryt bazénu ☐ Odtokový systém ☐ Údržbová sada
57127	4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	Na umiestnenie na zem	☒ Rebrik ☒ Podložka ☒ Systém filtrácie ☒ Kryt bazénu ☐ Odtokový systém ☐ Údržbová sada
57084	4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	Na umiestnenie na zem	☒ Rebrik ☒ Podložka ☒ Systém filtrácie ☒ Kryt bazénu ☐ Odtokový systém ☐ Údržbová sada
57148	4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	Na umiestnenie na zem	☒ Rebrik ☒ Podložka ☒ Systém filtrácie ☒ Kryt bazénu ☐ Odtokový systém ☐ Údržbová sada
57150	4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	Na umiestnenie na zem	☒ Rebrik ☒ Podložka ☒ Systém filtrácie ☒ Kryt bazénu ☐ Odtokový systém ☐ Údržbová sada
57212	5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	Na umiestnenie na zem	☒ Rebrik ☒ Podložka ☒ Systém filtrácie ☒ Kryt bazénu ☐ Odtokový systém ☐ Údržbová sada
57213	5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	Na umiestnenie na zem	☒ Rebrik ☒ Podložka ☒ Systém filtrácie ☒ Kryt bazénu ☐ Odtokový systém ☐ Údržbová sada
57242	4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	Na umiestnenie na zem	☒ Rebrik ☒ Podložka ☒ Systém filtrácie ☒ Kryt bazénu ☐ Odtokový systém ☐ Údržbová sada

Ďakujeme, že ste zakúpili bazén Bestway. Aby ste si bazén čo najlepšie a bezpečne užili, postupujte prosím podľa montážneho návodu, ktorý nájdete na príloženom DVD (okrem bazénov 244 x 66 cm / 8' x 26"; 305 x 76 cm / 10' x 30"; 366 x 76 cm / 12' x 30"; 366 x 91 cm / 12' x 36") a dôležitých bezpečnostných pokynov uvedených v návode na obsluhu. Zostavenie bazénu trvá 2-3 osobám zvyčajne približne 10 minút. Popis jednotlivých súčastí je uvedený nižšie.

Dielce:



Doplňujúce informácie viď. Často kladené otázky. Obrázky nie sú v mierke.

VÝSTRAHA

Prečítajte si návod a riadte sa pokynmi vzťahujúcimi sa k bezpečnostným odporúčaniam, správnejmu a úplnému zostaveniu výrobku, uvedeniu do prevádzky, používaniu a údržbe. Bazén používajte v súlade s bezpečnostnými pokynmi uvedenými v návode na použitie a údržbu. Bezpečnosť vašich detí závisí úplne na vás! Deťom mladším ako 5 rokov hrozí najväčšie nebezpečenstvo. Buďte prosím opatrní, aby ste predišli nehodám. Deti a postihnuté osoby vyžadujú po celú dobu neustály dohľad spôsobilou dospelou osobou. Určite aspoň jednu osobu zodpovednú za bezpečnosť. Zvýšte dohľad, ak je viac osôb v bazéne. Naučte deti plávať, ak je to možné. Bezpečnosť vašich detí je vaša zodpovednosť! Najväčšie nebezpečenstvo hrozí deťom mladším ako 5 rokov. Pamätajte, že nehody sa nestávajú iba ostatnými! Buďte pripravení konať. Bez dozoru dospelých osoby, je život vašich detí v nebezpečenstve. Z dôvodu bezpečnosti neumiestňujte bazén na terasu / balkón. Umiestnite bazén na miesto, kde je možné ho ľahko vypustiť bez zaplavenia. Nikdy nedovoľte deťom vstupovať alebo zostávať v bazéne bez dozoru dospelých osoby alebo bez záchranných plávacích pomôcok. Nedovoľte vstup do bazéna bez záchranného vesty dieťaťu, o ktorom neviete, či vie plávať a ktoré nikto vo vode nespravdza. Pred vstupom do bazéna vyskúšajte teplotu vody opláchnutím na krku, rukách a nohách. V žiadnom prípade nesmie nikto do bazéna skákať alebo sa potápať, mohlo by to viesť k vážnemu úrazu alebo smrti. Okolo bazéna je zakázané behať a hrať hry a namáhavo cvičiť. Bazén a príslušenstvo môže zostavovať len spôsobilá dospelá osoba. K nafuknutiu bazéna nepoužívajte vzduchový kompresor. Použite ručné alebo nožné pumpičky. Pred použitím sa vždy presvedčte, že všetky nafukovacie súčasti sú správne nahustené bez záhybov. Ak nie sú, znovu ich nafuknite. Bazén by sa mal napúšťať nízkotlakovým prúdom vody, aby nedošlo k prílišnému napínaniu steny bazéna. Spoločnosť Bestway nezodpovedá za škody na bazéne spôsobené plnením pomocou cisternového automobilu. (Pozri Často kladené otázky) Nesadajte si obkročmo, nesedte, nestojte, nenahajujte sa cez alebo netlačte na nafukovací horný kruh, mohlo by to spôsobiť prepadnutie bazéna a vyplavenie vody von z bazéna s následkom vážneho úrazu osôb a/alebo poškodeniu osobného majetku. Nenechávajte ležať hračky v blízkosti alebo v bazéne bez dozoru. Neplávajte sami. Bazén nepoužívajte po požití alkoholu, drog alebo liekov. Chemikálie a príslušenstvo ukladajte mimo dosahu detí. Nikdy nepridávajte chemikálie do bazéna, ak sú v ňom ľudia. Spýtajte sa odborníka, predajcu bazénov, aké správne chemikálie používať.

Bez zodpovedného dohľadu bude dieťa v ohrození.

Vždy udržujte vodu v bazéne čistú.


Voda v bazéne musí byť pravidelne testovaná, aby sa zabezpečili optimálne úrovne PH a koncentrácie chlóru vo vode pre bezpečné užívanie bazéna počas sezóny. Domáce zvieratá by nemali mať prístup k bazénu, aby sa predišlo jeho poškodeniu alebo ich utopeniu. Bazén oplotite a uistite sa, že sú dvierka stále zavreté. Ak nepoužívate bazén, zakryte ho. Keď je bazén zakrytý, deti ani dospelé osoby nesmú byť v bazéne. Ak používate bazén, odstráňte úplne kryt. Odporúčame nainštalovať elektronické čidlo, ktoré vás upozorní, že sa niekto nachádza v blízkosti bazéna. Toto zariadenie v žiadnom prípade nenahradza dohľad dospelých osoby. Nenechávajte rebrik v bazéne bez dozoru. Nezabudnite bazén vypustiť a uschovať počas zimy a v čase, keď bazén nepoužívate. K bazénu Bestway používajte iba príslušenstvo Bestway. Riadne bazén udržiavajte, predĺžte tak jeho životnosť a zvýšite bezpečnosť. (Pozri časť Obsluha bazéna) Nezapínajte filtráciu, ak sa bazén používa. Zakážte vstup do bazéna, ak je rozbitá filtrácia. Vymieňajte pravidelne vodu. Nekladte prázdny bazén na zem. Netelefonujte v bazéne, predĺžte nedostatočnému dohľadu počas telefonovania.

Len osoby staršie ako 18 rokov veku, odborne spôsobilé podľa národných predpisov, môžu manipulovať s elektrickým zariadením. Nekúpte sa v noci alebo za zlého osvetlenia. Súboje a násilnosti sú v bazéne zakázané. V žiadnom prípade neupravujte časti bazénu. Nerobte do bazéna diery, k vstupu do neho používajte rebrik.

Všetky zariadenia pravidelne kontrolujte, aby sa predišlo úrazu následkom ich poškodenia, korózie, rozbitých súčastí alebo iných rizík. Po kúpaní vždy znovu aplikujte ochranný krém s UV faktorom. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť škodu na majetku, úraz alebo smrť, najmä v prípade detí. Nedodržanie návodu na údržbu môže viesť k vážnym zdravotným rizikám, najmä v prípade detí.

BEZPEČNOST

Naučte sa nevyhnutné základy poskytovania prvej pomoci, najmä prvej pomoci u detí. Záchranné prostriedky by mali byť umiestnené v blízkosti bazéna a dozerajúca dospelá osoba by ich mala vedieť plne použiť. Záchranné prostriedky by mali zahŕňať, ale nielen tieto, schválený záchranný kruh s povrazom a silnú a pevnú záchrannú tyč minimálne 366 cm (12') dlhú. Číslo prvej pomoci, vrátane: • Hasič (SR 150) • Policia (SR 158) • Záchranná služba (SR 155) • Toxikologické centrum +421 2 5477 4166



Pri používaní bazéna, majte v dosahu prenosný telefón.

V prípade nehody:

- Okamžite vyberte všetky deti z vody.
 - Zavolať záchrannú službu a riadne sa ich pokynmi/riadami.
 - Prelečte sa z mokrého oblečenia do suchého.
- Sledujte a reagujte! Dávajte pozor na deti, stojte vždy nablízku a buďte ostražití. Naučte deti čo najskôr plávať.

PREČÍTAJTE SI PROSÍM TENTO NÁVOD POZORNE A UCHOVAJTE HO PRE ĎALŠIE NAHLIADNUTIE.

VÝBER SPRÁVNEHO MIESTA

POZNÁMKA: Bazén musí byť postavený na úplne rovnom a vodorovnom povrchu. Neumiestňujte bazén na naklonený povrch alebo vo svahu.

Podmienky správneho umiestnenia

- Zvolená plocha musí byť dostatočne pevná, aby udržala tlak vody, navyše musí byť plochá, rovná a čistá, bez akýchkoľvek predmetov a odpadkov, vrátane kameňov a vetvičiek.
- Bazén umiestnite tak, aby na všetkých stranách okolo neho bol voľný priestor bez predmetov, po ktorých by dieťa mohlo do bazéna vyliezť.

POZNÁMKA: Umiestnite bazén blízko miesta, kam plánujete vypúšťať vodu. **POZNÁMKA:** Umiestnite bazén v dosahu zásuvky 220-240 V, chránené prúdovým chráničom (RCD) s vypínacím prúdom max 30 mA.

Podmienky nesprávneho umiestnenia

- Umiestnenie bazénu na nerovnom povrchu môže spôsobiť prepadnutie bazéna a zaplavenie s následkom vážneho úrazu osôb a/alebo poškodeniu osobného majetku. Postavenie na nerovnej zemi bude mať za následok zánik záruky a neplatnosť reklamácií.
 - Na vytvorenie základne pre bazén nepoužívajte piesok, ak je to nevyhnutné, odkopce zem.
 - Nestavajte bazén priamo pod vrchné elektrické vedenie alebo stromy a uistite sa, že pod miestom nevedie podzemné potrubie, vedenie alebo káble akéhokoľvek druhu.
 - Nestavajte bazén na prízbojové cesty, podlahy, terasy, štrk alebo asfalt. Zem musí byť dostatočne pevná, aby udržala tlak vody. Blato, piesok, ľahká/vlnitá zemina alebo asfalt nie sú vhodné.
 - Trávnik a ostatné vegetácie pod bazénom odumrie a môže spôsobiť zápach a vznik biologického povlaku, preto odporúčame odstrániť všetku trávu z miesta, kde bude bazén umiestnený.
 - Neumiestňujte bazén na miesto alebo vedľa miest náhynných k agresívnym druhom rastlín a buriny, ktoré by mohli prerásť plachtou alebo podložkou.
- POZNÁMKA:** Overte si u miestneho mestského úradu miestnej vyhlášky a nariadenia týkajúce sa oplotenia, závor, osvetlenie a bezpečnostných požiadaviek a uistite sa, že ich spĺňate. **POZNÁMKA:** Ak ste zakúpili filtráciu, má toto zariadenie svoj vlastný návod na obsluhu. Pre podrobné informácie prečítajte príslušnú kapitolu. **POZNÁMKA:** Rebrik musí veľkosťou zodpovedať veľkosti bazénu a používa sa iba na vstup a výstup z bazéna. Pravidelne kontrolujte, či je rebrik správne zmontovaný.

Inštalácia

- Spoločnosť Bestway Inflatables nezodpovedá za poškodenie bazéna spôsobené zlým zaobchádzaním alebo nedodržaním tohto návodu.
1. Vyberte bazén a príslušenstvo opatrne z krabice a skontrolujte, či je všetko dodané správne a v správnom množstve - pozri zoznam súčastí. Ak tomu tak nie je, bazén nezostavujte a kontaktujte svojho predajcu.
 2. Rozložte bazén a uistite sa, že je správnou stranou nahor, nechajte ho vystavený na priamom slnku po dobu 1 hodiny alebo dlhšie, aby bol bazén pri zostavovaní pružnejší.
 3. Otočte bazén tak, aby bol výpustný ventil umiestnený blízko miesta, kam plánujete vypúšťať vodu a priechodky stenou smerovali k filtrácii a zásuvke.
 - POZOR:** Neťahajte bazén po zemi, hrozí nebezpečenstvo prederavenia ostrými predmetmi.
 - POZNÁMKA:** Dno bazéna musí byť riadne položené (rovno bez vrásnenia). Pre bazény s rozmermi 549 x 122 cm (18' x 48") si prosím prečítajte pokyny na inštaláciu pripojovacieho ventilu (pozri ďalej).
 4. Vložte z vnútornej strany modrú zátku do prítokovej a odtokovej priechodky stenou bazéna.
 5. Nafuknite horný kruh bazéna pumpičkou (nie je súčasťou balenia). Uistite sa, že je bezpečnostný ventil po nafuknutí pevne uzavretý.
 - POZOR:** Nepoužívajte kompresor a neprefukujte horný kruh. Mal by byť na dotyk mierne tuhý.
 - POZNÁMKA:** Vysoké okolité teploty rozpnajú vzduch v kruhu a mohli by ho poškodiť. Ponechajte trochu miesta pre rozpnutie vzduchu. Doplňujúce informácie viď Často kladené otázky.
 6. Uistite sa, že je výpustný ventil dobre uzavretý. Vyhladte dno bazéna.
 7. Napustite do bazéna 2,5 až 5 cm vody. Po miernom zalíatí dna bazéna vodou ľahko vyhladte všetky zvrásnenia. Začnite uprostre

Montáž pripojovacieho ventilu

Len pre model s rozmermi 549 x 122 cm (18' x 48'').

1. Naskrutkujte sitko na spojku (Pozri Obr. 2).

2. Na zostávajúcu spojku nasadíte tesnenie a všetko vložte z vnútornej strany bazénu do otvoru A a do otvoru B (Pozri Obr. 3).

POZNÁMKA: Uistite sa, že je tesnenie na spojke správne nasadené a prilieha k stene bazéna.

3. Zvonku bazéna na spojku naskrutkujte maticu spojky a spoj utiahnite (Pozri Obr. 4).


4. Rúrkou naskrutkujte a utiahnite regulačný ventil k spojke (Pozri Obr. 5).

POZNÁMKA: Skontrolujte, či je tesnenie kontrolného ventilu a O-krúžok správne umiestnené na kontrolnom ventilu.

5. Zostávajúce pokyny na inštaláciu bazénu nájdete v návode na bazén.

POZNÁMKA K PREVÁDZKE: K otvoreniu a uzavretiu ventilu použite regulačnú skrutku hore na regulačnom ventilu (Pozri Obr. 6).

6. Uistite sa, že je ventil uzavretý.



Napúšťanie bazénu VODOU

POZOR: Počas napúšťanie bazéna vodou nenechávajte bazén bez dozoru.

Steny bazéna sa budú dvíhať s tým, ako sa bude bazén plniť vodou (Pozri Obr. 7).

Pri napúšťaní bazénu vodou sa musí obvod bazéna rozširovať okolo vonkajšej strany nafúknutého kruhu.

1. Naplňte bazén na 80% jeho objemu, k spodnému okraju nafúknutého kruhu bazéna, tak aby boky boli hladké a pevné. **NEPREPLŇUJTE** bazén. Mohol by sa zrútiť. V období silných dažďov vodu spúšťajte, aby hladina vody mala správnu výšku (Pozri Obr. 8).


2. Najmä na začiatku plnenia kontrolujte, či sa na niektorej strane voda nehromadí a či je bazén vo vodorovnej polohe.

DÔLEŽITÉ: Ak nie je bazén vo vodorovnej polohe, vypustite vodu a znovu vyrovnať bazén do vodorovnej polohy odkopaním a zarovnaním zeme (Pozri Obr. 9). Nikdy sa nepokúšajte hýbať s bazénom, v ktorom je voda. Mohli by ste spôsobiť vážny úraz alebo poškodiť bazén.

POZOR: Váš bazén môže obsahovať veľké množstvo vody, čo vyvoláva určitý tlak na steny. Pokiaľ je váš bazén vydatý alebo má natrhnuté boky, potom nie je vo vodorovnej polohe, boky môžu prasknúť a voda môže náhle vytečť a spôsobiť vážny úraz osôb a/alebo poškodiť osobný majetok.

3. Skontrolujte bazén, či nepresakujú ventily alebo zvary, skontrolujte pozemnú plachtu, či ňou nepreteká voda. Kým toto nevykonáte, nepridávajte žiadne chemikálie.

POZNÁMKA: Ak bazén tečie, zalepte bazén pomocou dodanej lepiacej súpravy. Ďalšie informácie pozri Často kladené otázky.



POZNÁMKA: Obrázky slúžia len na ilustráciu. Nemusia zodpovedať skutočnému výrobku. Nie sú v mierke.

Údržba bazéna

Pri nedodržaní nižšie uvedených pokynov na obsluhu môžete ohroziť vaše zdravie, najmä zdravie detí.

POZNÁMKA: Filtrácia sa používa na obeh vody a k mechanickému zachytávaniu malých častíc špiny pre udržanie čistoty vody. Aby ste udržali vodu čistú a hygienickú, musíte pridať aj chemikálie.

Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad parametrov bazénovej vody, ktoré by mali byť pravidelne overované, a ich ideálnych hodnôt.

Pravidelne raz týždenne kontrolujte hodnotu pH a koncentráciu chlóru a upravte na optimálne hodnoty.

PARAMETER	IDEÁLNA HODNOTA
Hodnota pH	7,0 – 7,4
Kyselina kyanurová	30 – 100 ppm
Voľný chlór	3 – 5 ppm
Viazaný chlór	0
Riasy	Nie sú viditeľné
Vápenatá tvrdosť	200 – 400 ppm

Udržanie čistého bazéna:

1. Kontaktujte miestneho predajcu bazénov a požiadajte ho o radu a zakúpte chemické prostriedky na úpravu pH vody a dezinfekciu. Jeden z najdôležitejších faktorov predĺženia životnosti bazéna je udržiavať vodu stále čistú a zdravú.

Pri používaní chemikálií dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené na ich etiketách.

2. Vedľa bazéna umiestnite nádobu s vodou, v ktorej si používateľa bazéna pred vstupom do bazéna umyjú nohy.

3. Pokiaľ bazén nepoužívate, zakryte ho.

4. Bazén pravidelne čistite, aby sa v ňom neusadzovala špina.

5. Pravidelne kontrolujte vložku filtra a vymeňte ju, ak je znečistená alebo vyblednutá. Odporúčame meniť vložku filtra každé dva týždne.

6. Jemne odstraňujte čistú handrou všetku špinu zo spodnej strany horného kruhu.

7. Pre zvýšenie kvality vody odporúčame používať vhodné bazénové príslušenstvo. Navštívte miestneho predajcu bazénov a nechajte si poradiť.

8. Dávajte pozor na dažďovú vodu a kontrolujte, či nie je hladina vody vyššia, ako povolená hladina. Ak áno, čo najskôr odčerpajte prebytočnú vodu.

Správna údržba môže maximalizovať životnosť bazénu.

POZOR: Nezapínajte filtráciu, ak sa bazén používa.

Počas obdobia kúpania sa musí systém filtrácie púšťať každý deň po dostatočne dlhú dobu, minimálne tak, aby sa prefiltroval celý objem vody v bazéne.

Opravy

Pri poškodení bazénu použite opravnú záplatu-Pozri Často kladené otázky.

Demontáž

1. Smerom doľava odskrutkujte zátku vypúšťacieho ventilu zvonku bazéna a odstráňte ju.

2. Napojte adaptér na hadicu a druhý koniec hadice umiestnite na miesto, kam budete vypúšťať vodu z bazéna. (Rieďte sa miestnymi predpismi pre vypúšťanie vody).

3. Smerom doprava naskrutkujte krúžok adaptéra hadice na výpustný ventil. Výpustný ventil sa otvorí a voda začne automaticky odtekať.

POZOR: Prietok vody je možné regulovať krúžkom.

4. Po ukončení vypúšťania vyskrutkujte krúžok, aby sa ventil uzavrel.

5. Odpojte hadicu.

6. Naskrutkujte zátku späť na výpustný ventil.

7. Vypustite horný kruh.

8. Vysušte bazén.

POZOR: Nenechávajte vypustený bazén vonku.

Uskladnenie

1. Demontujte všetko príslušenstvo a samostatné súčasti bazéna a uskladnite ich čisté a suché.

2. Po úplnom vyschnutí bazéna, ho posypte telovým púdom, aby sa zabránilo jeho zlepneniu a starostlivo ho zložte.

Ak nie je bazén úplne suchý, mohol by plesnivieť a poškodiť plášť bazéna.

3. Plášť a príslušenstvo uskladnite na suchom mieste s teplotou medzi 5 ° C a 38 ° C.

4. Pri dažďovom období by mal byť bazén a príslušenstvo skladované tiež podľa vyššie uvedených pokynov.

5. Nesprávne vypúšťanie bazéna môže spôsobiť vážny úraz osôb a/alebo poškodenie osobného majetku.

Často kladené otázky

1. Aká je vhodná základňa pre umiestnenie bazéna Fast Set?

Možno použiť takmer akýkoľvek úplne rovný, pevný a vodorovný povrch. Na vyrovnanie terénu pod bazénom nepoužívajte piesok, pretože je náchylný k posuvaniu pod bazénom. Vykopie zem, aby bola úplne vodorovná. Bazén neumiestňujte na príjazdové cesty, podlahy, terasy, štrk alebo asfalt. Zem musí byť dostatočne pevná, aby vydržala váhu a tlak vody. Blato, piesok, ľahká/volná zemina alebo asfalt nie je vhodný. Možno použiť betónový podklad, ale bazén sa nesmie po povrchu ťahať, aby sa neroztrhol plášť. Ak je bazén postavený na trávniku, odporúča sa odstrániť trávu z miesta umiestnenia bazéna, pretože tráva pod ním odumrie a môže spôsobiť zápach/biologický povlak. Určité druhy tvrdé trávy, rovnako ako agresívne kroviny/rastliny v okolí bazénu, môžu plášťom preásť. Ak je to nutné, zaistite vysykanie príľahlej vegetácie. Použitie pozemnej plachty pomáha k ochrane dna bazéna.

2. Ako spoznáť, že bazén nie je umiestnený na vodorovnom povrchu?

Ak sa objaví vydutie na jednej strane, nie je bazén umiestnený na vodorovnom povrchu. Je dôležité bazén vypustiť a presunúť ho na vodorovný povrch. Ak nie je bazén umiestnený na vodorovnom povrchu, sú zvary vystavené zvýšenému tlaku a môžu prasknúť, čo spôsobí zaplavenie, poškodenie majetku a možné zranenia osôb alebo smrť. Bazén napušťajte presne podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu. Tým sa zabezpečí, že nebude mlieť vodu a bazén jednoducho a včas umiestnite na pripravený vodorovný povrch a nie až po tom, čo ste ho už úplne naplnili vodou.

3. Ako veľkým tlakom sa odporúča nafukovať kruh bazéna Fast Set?

Odporúčame k nafúknutiu horného kruhu používať ručnú nízkotlakovú pumpičku (nie je súčasťou dodávky). Horný kruh je nafúknutý, ak získa svoj tvar a je pevný na dotyk. Dajte pozor na veľký výkyv teploty. Prilisiť nafúknutý kruh môže po zahnutí na silnú prasknúť alebo začať pretekať vo zvaru. Ak sa kruh zdá byť príliš pevný, vypustite trochu vzduchu. Pri chladnej okolitej teplote môže horný kruh stratiť trochu tlaku, čo vyzerať ako by bol prasknutý a uchádzal. **NEDOFUKUJTE** ho, kým sa v ňom vzduch znovu neroztiahne po tom, čo sa teplota zvýši. **Poznámka:** Je zakázané nafukovať horný kruh kompresorom alebo vysokotlakovou pumpičkou. Spoločnosť Bestway Inflatables nezodpovedá za prasknutie kruhu spôsobené použitím kompresora.

4. Môžem bazén naplniť z cisterny?

Na naplnenie bazénu odporúčame použiť záhradnú hadicu s nízkym tlakom. Ak je nutné použiť dovezenú vodu, je najlepšie naplniť bazén najprv do výšky 2,5 cm hadicou a najprv uhladiť vrásnenie. Využite cisternu, u ktorej je možné regulovať prietok vody, aby sa zabránilo poškodeniu. Zistite zastavenie napúšťania v jednotlivých krokoch podľa návodu na obsluhu tak, aby ste sa uistili, že je bazén vodorovný. Spoločnosť Bestway Inflatables nezodpovedá za poškodenie alebo oslabenie bazéna spôsobené vodou z cisterny.

5. Aká je maximálna hladina naplnenie bazéna?

Naplňte bazén na 80% jeho kapacity, ku spodnému okraju nafúknutého kruhu bazéna. Nikdy nenapĺňajte bazén nad spodný okraj kruhu. Odporúčame ponechať trochu miesta pre zvýšenie hladiny vody, keď budú fúdia vo vnútri bazéna. Počas sezóny môžete pripúšťať vodu, ktorá sa vyparila alebo vyšlepla.

6. Bazén tečie. Ako ho utesniť?

Za účelom opravy preradenia nie je bazén potrebné vypúšťať. Samolepiace podvodné opravné záplaty môžete zakúpiť v miestnom obchode s bazénmi alebo v železiarstve. Pre vonkajšie použitie použite dodanú opravnú záplatu. Vnútorne diery najprv očistite zvnútra bazéna, aby sa zotrel olej a riasy. Vystrihnite dostatočne veľký kruh tak, aby zakryl dieru a opatrne vo vode nalepte záplatu na stenu. Vystrihnite druhú záplatu a nalepte ju pre vyššiu pevnosť z vonkajšej strany bazéna. Ak je diera v dne bazéna, použite iba jednu záplatu, ktorú zafixujete ťažkým predmetom do tej doby, kým sa spoja. Ak je diera v hornom kruhu, kruh nafúknite, aby ste dieru našli. Dieru označte pre lepšiu viditeľnosť a nalepte silným tlakom záplatu. Potom kruh trochu vyfúknete, aby ste znížili tlak na záplatu. Ak je kruh úplne vypustený a bazén prázdny, silne zafixujte záplatu, aby sa lepšie priliepila. Ak ste bazén opravovali vypustený, odporúčame ho nafúknuť najskôr za 12 hodín.

7. Kde kúpiť vložku filtra a ako často by som ju mal meniť?

Vložku filtra vhodnú pre vašu filtráciu by ste mali zakúpiť v obchode, kde ste kúpili bazén. Ak nie, mnoho obchodníkov predáva vložky filtra ako príslušenstvo. Ak nemôžete náhradnú vložku získať, zavolajte na našu telefónnu linku a my pre vás nájdeme miestneho predajcu. Vložky filtra je potrebné meniť každé 2 týždne v závislosti na používaní bazéna. Kontrolujte vložku každý deň a hadicou opláchnite všetky zachytené nečistoty.

Poznámka: Pred kontrolou vložky filtra sa uistite, že ste filtráciu odpojili od elektrickej energie. Vložky môžete zakúpiť aj na našich internetových stránkach www.bestway-service.com.

8. Koľkokrát za rok mám meniť vodu?

To záleží na frekvencii používania bazénu, na tom ako ho zakrývate a či sú chemikálie správne vyvážené. Ak sa staráte o bazén správne, mala by voda vydržať celú letnú sezónu. Kontaktujte prosím miestneho predajcu bazénovej chémie a vyžiadajte si podrobné informácie ohľadom chemikálií. Poradiť vám ako najlepšie zaistiť čistotu vody.

9. Musím bazén na zimu zložiť?

Áno. Nadzemné bazény sa môžu pod ťarchou ľadu a snehu zrútiť a plastové steny sa poškodia. Odporúčame bazén zložiť pri teplotách nižších ako 8 ° C. Bazén by mal byť uskladnený vo vnútri budovy s teplotou medzi 5 ° C a 38 ° C. Uložte ho prosím oddelene od chemikálií a hľadacov a mimo dosahu detí.

10. Bazén bledne - prečo?

Nadmerné použitie chemikálií môže spôsobiť vyblednutie vnútornej strany bazéna, čo je podobné vyblednutiu plaviek pri opakovanom kontakte s chlorovanou vodou.

11. Koľko rokov bazén vydrží?

Časový limit na životnosť bazéna nie je určený. Životnosť bazéna môžete výrazne predĺžiť dodržiavaním návodu na obsluhu a náležitou starostlivosťou, údržbou a uskladnením. Nesprávne zostavenie, používanie a starostlivosť môže spôsobiť poškodenie bazénu a skrátenie jeho životnosti.

12. Odporúčate používať filtrácie pri bazéne Bestway Fast Set?

Určite! Veľmi odporúčame použitie filtrácie, ktoré môže zabezpečiť čistotu vody v bazéne.

13. Aké sú najdôležitejšie funkcie filtrácie?

Najdôležitejšou funkciou filtrácie je odstránenie plávajúcich mechanických nečistôt z vody za pomoci vložky filtra a distribúcie chemických prípravkov pre údržbu vody.

14. Horný kruh pri napúšťaní bazénu sedí na vnútornej strane steny bazéna - prečo?

Horný kruh by vždy mal byť hore na stene bazéna. Pri napúšťaní bazénu, netlačte horný kruh dole.