

Platnost od 25.3.1999

PÍSKOVACÍ SOUPRAVA

Použitím pískovací soupravy zvýšíte účinek čištění. Písek, který je unášen proudem vody, slouží jako abrazivo. S mnohem vyšší účinností je pak odstraňován rez, zažraná špína, mastnota apod.

Pískovací souprava se skládá z koncovky s tryskou, hadice a nasávací trubice.

Pozn.: V závislosti na typu myčky může být dodáváno i spojovacího šroubení, které pak slouží k propojení koncovky s pistolí tlakové myčky.

Koncovku připojte na pistolí tlakové myčky a nasávací trubici vložte do pytle (nádoby) se suchým, křemičitým pískem o gramáži 0,1 – 0,8 mm. Pak zapněte myčku a spusťte pistolí.

Po ukončení práce vyjměte nasávací trubici z písku a ještě na chvíli spusťte myčku, aby se pískovací souprava profoukla a vyčistila od zbytku písku.

Pískovací soupravu skladujte v kartónovém obalu na suchém místě.

