

SUMMER WAVES®

ELEKTRICKÁ VZDUCHOVÁ PUMPIČKA

model AP-01-S / BS (220-240V / 50 Hz / 130 W)

TYTO POKYNY SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Pokud narazíte na nějaký problém s výrobkem Polygroup®, obraťte se na svého prodejce. K posouzení záruky ani zajištění servisu nezasílejte výrobek přímo na Polygroup®. Před tím, než se obrátíte na zákaznický servis prodejce, tak nejprve prozkoumejte průvodce odstraňováním problémů v návodu k použití nebo si prohlédněte FAQ na www.Polygroup.com.

Prohlédněte si také videa s postupy sestavení na www.Polygroup.com/Video. Pokud se stále nedaří problém odstranit, obraťte se na zákaznický servis prodejce. Mějte připraven typ produktu a doklad o nákupu. Zákaznický servis prodejce vám pomůže při řešení problému. Můžete být požádáni o zaslání celého výrobku nebo jen jeho části ke kontrole a/nebo opravě. Neposílejte žádný výrobek Polygroup® bez předchozího odsouhlasení zákaznickým servisem prodejce.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Polygroup® Limited (Macao Commercial Offshore - dále jen "Polygroup®") zaručuje kupujícímu, že jeho výrobky jsou bez vad materiálu a zpracování po dobu 24 měsíců od data nákupu. Kupující si musí uschovat originál dokladu o koupi a k uplatnění záruky jej musí Polygroup® nebo jeho prodejci předložit. Nároky na záruku nelze přijmout bez platného dokladu o koupi.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na opravu nebo výměnu výrobku, o které rozhodne dle vlastního uvážení Polygroup® nebo jeho prodejce. Následné škody, včetně nároků na ztrátu vody, bazénové chemie, poškození majetku nebo další práce nejsou zahrnuty v rámci této omezené záruky.

Tato záruka bude prohlášena za neplatnou, pokud by kupující upravil nebo opravil výrobek sám nebo nepovolanou osobou; použil na výrobku části nebo příslušenství, které nepochází od Polygroup®, používal výrobek v rozporu s návodem k použití, použil nesprávného napájecího napětí nebo pokud by k poškození došlo v důsledku nehody nebo nedbalosti. Záruka se nevztahuje na normální opotřebení výrobku ani na poškození způsobená přírodními vlivy.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ Polygroup®, ani jeho prodejce nebo jeho zaměstnanci, neodpovídá kupujícímu ani třetí straně za přímé či následné škody. Právní řád v některých zemích toto omezení nepovolují, v tomto případě se výše uvedená omezení nepoužijí.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při instalaci a používání tohoto elektrického zařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

ČTĚTE A DODRŽUJTE VEŠKERÉ POKYNY

Uschovejte pro budoucí použití. Nedodržení těchto varování a pokynů může mít za následek vážné zranění nebo smrt pro uživatele, zejména děti.

VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ

Ke snížení nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

1. Vždy před čištěním nebo údržbou vytáhněte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky.

VAROVÁNÍ

Ke snížení nebezpečí úrazu osob, popálení, požáru, nebo úrazu elektrickým proudem:

1. Nepoužívejte pumpičku soustavně déle než 10 minut. Elektrická pumpička je navržena tak, aby provedla plné nafouknutí během 3 minut.
2. Nikdy nenechávejte zapnutou pumpičku bez dozoru.
3. Tento výrobek nesmí používat děti starší osmi let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim není poskytnut dohled nebo instrukce týkající se bezpečného použití spotřebiče a možných rizik. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
4. Děti musí být pod neustálým dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s výrobkem hrát.
5. Požívejte tuto pumpičku pouze k původnímu účelu popsanému v návodu. Nepožívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
6. Nepoužívejte pumpičku, pokud je poškozen napájecí kabel nebo vidlice. Nepoužívejte pumpičku, pokud nepracuje správně, byla poškozena, rozbita, nebo ponořena do vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
7. Neopravujte samostatně pumpičku nebo nevyměňujte napájecí kabel. Pro opravu nebo posouzení míry poškození se obraťte na odborný servis. Pumpička neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem.
8. Nepokládejte napájecí kabel na vyhřívané nebo topné plochy.
9. Neumísťujte kabel pod koberce, rohožky, běhouny, jakékoliv jiné podlahové krytiny, nábytek. Neumísťujte kabel do míst se zvýšeným provozem.
10. Nepožívejte nástavce, pokud jsou ucpané. Udržujte nástavce čisté od vlasů, vláken, kousků látky a podobně.
11. Nikdy nevhazujte nebo nevkládejte žádné předměty do otvorů v pumpičce.
12. Držte pumpičku dále od špičatých nebo ostrých objektů.
13. Pumpička je určena pouze pro vnitřní použití. Nepoužívejte venku. Nepoužívejte a neumísťujte pumpičku v blízkosti vody.
14. Pumpička je určena pouze pro domácí použití.
15. Nepoužívejte pumpičku v místech, kde jsou rozprášeny aerosoly, nebo je podáván kyslík.
16. Pro odpojení od elektrické sítě vypněte vypínač a vytáhněte vidlici ze zásuvky.
17. Ihned po nafouknutí předmětu pumpičku odpojte od elektrické sítě.
18. Před údržbou vždy odpojte pumpičku od elektrické sítě.
19. Napájecí kabel nelze vyměnit. V případě jeho poškození má být zařízení zlikvidováno.
20. Pumpička obsahuje tepelnou pojistku. Pumpička rozpozná tepelné přetížení a automaticky vypne motor. Motor se znovu zapne, jakmile se dostatečně zchladí.
21. TYTO POKYNY PEČLIVĚ USCHOVEJTE!


SESTAVENÍ A PROVOZ

Před montáží výrobku věnujte několik minut tomu, abyste zkontrolovali obsah balení a seznámili se se všemi díly. Seznam částí:

1. pumpička
2. otvor pro vstup vzduchu
3. otvor pro výstup vzduchu
4. vypínač
5. vidlice pro připojení do zásuvky
6. nástavce
7. větrací otvory motoru

POZNÁMKA: Nákrasy jsou pouze ilustrativní. Nemusí zobrazovat skutečný výrobek.

1. Vyberte rovné pracovní místo s rovným povrchem ve vnitřních prostorách. Místo by mělo být dostatečně velké pro předmět, který budete nafukovat.
2. Odklíďte všechny ostré a špičaté objekty z pracovního místa nebo v jeho blízkosti.
3. Nafukovací předmět umístěte na pracovní místo a pečlivě roztáhněte.
4. Vybalte pumpičku z obalu.
5. Vyberte nástavec **6**, který tvarem a rozměrem odpovídá ventilu na předmětu, který budete nafukovat. Nasadte nástavec na otvor pro výstup vzduchu **3**.
6. Pro nafouknutí předmětu:
 - a. Zastrčte vidlici **5** napájecího kabelu do elektrické zásuvky (220-240V).
 - b. Zapněte pumpičku stisknutím vypínače **4**.
 - c. Přiložte pumpičku s nástavcem k ventilu nafukovacího předmětu a držte těsně u sebe tak, aby neunikal vzduch.
 - d. Pumpička nafoukne Váš nafukovací předmět.
 - e. Po docílené požadovaného tvaru a pevnosti nafukovacího předmětu vypněte pumpičku stisknutím vypínače **4** a vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze zásuvky.
7. Pro rychlé vyfouknutí předmětu:
 - Vysušte a vyčistěte nafukovací předmět
 - Nasadte vhodný nástavec **6** na otvor pro vstup vzduchu **2**.
 - Zastrčte vidlici **5** napájecího kabelu do elektrické zásuvky (220-240V).
 - Zapněte pumpičku stisknutím vypínače **4**.
 - Přiložte pumpičku s nástavcem k ventilu nafukovacího předmětu a držte těsně u sebe.
 - Pumpička vyfoukne Váš nafukovací předmět.
 - Po úplném vyfouknutí nafukovacího předmětu vypněte pumpičku stisknutím vypínače **4**, a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.



ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

1. Uschovejte originální obal pro účely skladování pumpičky.
2. Nechte pumpičku alespoň 30 minut vychladnout, než ji uskladníte.
3. Skladujte pumpičku v suchém a chladném místě.
4. Pumpičku skladujte mimo dosah slunečního záření a chemických látek.
5. Pro čištění vnějšího povrchu pumpičky použijte textilii navlhčenou slabým roztokem mýdla (detergentu) a vody. Nepožívejte žádná chemická rozpouštědla.
6. Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte pumpičku od elektrické sítě.
7. Během práce s pumpičkou nesmotávejte napájecí kabel.

OPRAVY PŘÍSTROJŮ S DVOJITOU IZOLACÍ



Přístroje s dvojitou izolací jsou vybaveny dvěma systémy izolace namísto uzemnění. Bez uzemnění znamená, že je vyroben ve dvojitě izolací bez prostředků pro uzemnění, bez vodiče pro připojení k uzemnění. Oprava přístroje s dvojitou izolací vyžaduje velkou opatrnost a znalost systému, a je třeba, aby ji prováděla pouze odborně způsobilá osoba. Při opravě je nutné používat identické náhradní díly.



Toto označení vyjadřuje shodu výrobku s bezpečnostními a zdravotními požadavky evropských směrnic.

LIKVIDACE PŘÍSTROJE



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován s jiným domovním odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo rizikům pro lidské zdraví způsobeným nesprávnou likvidací výrobku, předejte je k recyklaci a podpořte opětovné využití získaných surovin. Použité elektrické zařízení předejte na k tomu určeném místě sběru nebo se obraťte na prodejce, kde jste výrobek zakoupili.

Pokud potřebujete poradit ohledně dostupných systémů sběru, obraťte se na místní úřady nebo samosprávu.