

Návod na baterie:**4KOZ6011, 4KOZ6013****Stav nabití baterie:**

Po zmáčknutí tlačítka na baterii (méně jak 1 sekundu) pokud je baterie zapnutá se ukáže stav nabití baterie.

Svití modrá	95~100%
Svití zelená	21~94%
Svití červená	11~20%
Bliká červená	0~10%

Nabíjení: Během nabíjení LED zelená neustále bliká jednou za sekundu.

Typ indikace poplachu	LED	řešení
varování	Interaktivní blikání červeně a zeleně	Vypnout baterii nebo připojit na nabíječku
Vratná ochrana	Interaktivní blikání červeně a modře	Vypnout baterii nebo připojit na nabíječku
Nevratná ochrana	blíká dvakrát za sekundu modře	

Pokud bliká červeno/zeleně tak signalizuje hraniční stav maximálního/minimálního nabití, tedy aby nedošlo k přebytí nebo úplnému vybití.

Zapínání baterie: stlačte a držte tlačítko déle jak 5 sekund. LED ukazuje stav nabití baterie.

Vypínání baterie: stlačte a držte tlačítko déle jak 5 sekund. LED červená/zelená/modrá dvakrát blikne.

Spací mód: Spací mód pomáhá prodloužit životnost baterie až o 20 %. Do tohoto módu se baterie dostane po 36 hodinách, kdy je elektrokolo v nečinnosti. Pro deaktivaci spacího módu připojte elektrokolo na nabíječku, nebo vyjměte baterii z rámu elektrokola a stiskněte tlačítko na baterii.